

重要安全事项说明

使用本设备时，为减小发生火灾、触电或人身伤害的风险，务请始终遵循基本安全注意事项。

1. 阅读并了解所有说明。
2. 保存好这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有说明。
5. 去除镜头上的灰尘后，用棉球擦拭镜头。
6. 请勿安装在任何能产生热量的热源附近，例如散热器、加热器、炉子或其它设备等（包括放大器）。
7. 保护电源线和交流电线不要被踩踏或挤压，特别是在插头、方便插座和设备出口点等处。
8. 交流电线被用作主要的断开装置，请保证插座位于或安装在设备附近，易于接触。
9. 闪电打雷期间，请勿接触设备或电源线和交流电线。
10. 如长时间不使用，请拔下设备插头。
11. 如需维修，请联系合格的维修人员。设备无论以何种方式被损坏时，均需要维修，例如电源线、交流电线或插头损坏、设备运作不正常或跌落等。
12. 摄像头仅供室内使用。长时间暴露于直射阳光或卤素光下可能会损坏CMOS传感器。

用户名和密码保护

使用独特的用户名和不为人知的密码是帮助限制未授权个人使用摄像头的重要工具。如果您选择不启用这个工具，而采用对摄像头使用不加限制的用户名和密码，将可能导致未授权个人使用摄像头。（请参阅“安装光盘”中的操作说明第42页）