

# **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Bei der Verwendung des Gerätes müssen zur Vermeidung von Feuer, elektrischem Schlag oder anderen Verletzungen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

1. Alle Anweisungen müssen gelesen und verstanden werden.
2. Diese Anleitung aufbewahren.
3. Alle Warnungen beachten.
4. Alle Anweisungen befolgen.
5. Nach Entfernen des Staubs von der Linse diese mit Wattestäbchen abwischen.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von Heizstrahlern, Öfen oder anderen Wärmequellen (einschl. Verstärkern) installieren.
7. Das Versorgungskabel und Netzkabel vor Beschädigung durch Drauftreten oder Knicken insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und Anschlüssen am Gerät schützen.
8. Da das Netzkabel als Hauptabschaltvorrichtung dient, muss die Steckdose sich in der Nähe des Gerätes befinden und frei zugänglich sein.
9. Während eines Gewitters weder das Gerät noch das Versorgungskabel und Netzkabel berühren.
10. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker ziehen.
11. Wartungs- u. Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. Eine Reparatur ist nötig, wenn z.B. das Versorgungskabel, das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, eine Funktionsstörung auftritt oder das Gerät fallengelassen wurde.
12. Die Kamera ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume ausgelegt. Wenn das Gerät für längere Zeit starkem Sonnen- oder Halogenlicht ausgesetzt wird, kann dies eine Beschädigung des CMOS-Sensors verursachen.

## **Schutz durch Benutzername und Passwort**

Die Verwendung eines eindeutigen Benutzernamens sowie eines geheimen Passwortes stellt einen entscheidenden Schutz vor dem Zugriff auf die Kamera durch nicht berechnigte Personen dar. Wenn Sie diesen Schutz deaktivieren und auf den Zugriffsschutz durch Benutzername und Passwort verzichten, ermöglichen Sie nicht berechtigten Personen den Zugriff auf die Kamera.

(siehe Seite 42 in der Bedienungsanleitung auf der Setup-CD-ROM)