



Smartphone Connect alkalmazás útmutatója

Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval

Típus **KX-PRW110**
KX-PRW120

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Ez a dokumentum a Smartphone Connect alkalmazás használatát mutatja be.

Telefonrendszerének funkcióival kapcsolatos információkért lásd a mellékelt

Használati útmutató megfelelő fejezeteit.

Bevezetés

Smartphone Connect áttekintés	3
-------------------------------------	---

Az első lépések

Indítás, kilépés és regisztráció	5
A képernyő elrendezése	6
Állapotértékesítések	6

Telefonfunkciók

Hívások kezdeményezése	8
Egyéb funkciók használata vezetékés hívás közben	8
Vezetékés hívások fogadása	9
További hordozható készülékek használata	10

Híváslista funkciók

A híváslista megtekintése	12
Híváskezdeményezés a híváslistából	12
Információ átvétele a névjegyzékbe a híváslistából	12
A híváslista törlése	12

A telefonkönyv funkciói

A telefonkönyv funkciói	14
-------------------------------	----

Üzenetrögzítő szolgáltatások

Az üzenetrögzítő bekapcsolása	15
Üzenetek lejátszása	15
Az összes üzenet törlése	15

Egyéb szolgáltatások

Adatok másolása a telefonos rendszerre	16
Névjegyzék másolása	16
Képek másolása (csak Android™ verzió esetén)	18
Csengőhang másolása (csak Android verzió esetén)	18
A hordozható készülék memóriájának kezelése	18
Hangbeállítások módosítása	19
Az állapotjelző és az értesítési beállítások módosítása	20
Általános beállítások módosítása	20

Regisztrációs funkciók

Az okostelefon további bázisállomásokhoz történő regisztrációja	22
---	----

Bázisállomás kiválasztása	22
A vezeték nélküli hozzáférési pont megerősítése	23
Okostelefon regisztrációjának törlése	24

További információk

Hiba esetén	25
Hibaüzenetek	25
Hibaelhárítás	29

Smartphone Connect áttekintés

Ha Ön telepíti az ingyenes Smartphone Connect alkalmazást az okostelefonjára, az okostelefont a telefonrendszere kiegészítőjeként használhatja. Az alkalmazás használatával a következő funkciók érhetők el.

- Vezetékes kimenő hívások kezdeményezése és bejövő hívások fogadása
- Belső hívások kezdeményezése és fogadása
- Üzenetrögzítő üzenetek lejátszása
- A hívásnapló ellenőrzése
- Névjegyzék bejegyzések másolása az okostelefonról a telefonos rendszerbe
- Vezetékes hívások átadása az okostelefon és a hordozható készülék között
- Tapétaként használható képek átmásolása az okostelefonról a hordozható készülékre (csak androidos változat esetén)
- Csengőhang átmásolása az okostelefonról a hordozható készülékre (csak Androidos változat esetén)

Követelmények

Kérjük, tekintse meg a legfrissebb tudnivalókat a következő támogatási oldalon:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>

- iPhone és iPad (iOS 8.0 és újabb) vagy Android-eszközök (Android 4.0 és újabb)*1 (2017 októberétől kezdve)
- A következő Android eszközök nem kompatibilisek a Smartphone Connect alkalmazással.
 - Android eszközök, amelyeket nem támogat a Google Play™
 - Korlátozott hardverfunkciókkal rendelkező Android eszközök (Bluetooth®, Wi-Fi® és mikrofon támogatása szükséges.)
- Egy kompatibilis Panasonic telefonos rendszer (lásd alul)
- Egy vezeték nélküli útválasztó (IEEE 802.11g vagy IEEE 802.11n javasolt)
- A Smartphone Connect alkalmazás; a letöltéssel kapcsolatos adatok az alábbi weboldalon találhatóak meg



<https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>

- Mind a bázisállomást, mind az okostelefont be kell állítani, hogy az otthoni hálózathoz vezeték nélkül, a vezeték nélküli útválasztón keresztül tudjanak csatlakozni. További információért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Használati útmutató megfelelő fejezeteit.
- Annak érdekében, hogy minél jobban ki tudja használni az alkalmazás funkcióit, az okostelefont a bázisállomás által használt vezeték nélküli útválasztóra kell csatlakoztatni. (Ezeket a funkciókat Ön nem tudja igénybe venni ha otthonától távol van.)

*1 Minimálisan szükséges képernyőfelbontás: 1280×720. Alacsonyabb felbontás használatakor előfordulhat, hogy a szöveg nem megfelelően kerül megjelenítésre a képernyőn.

Bevezetés

Működési információk

- A rendszerkörnyezettől (pl. az okostelefon típusa, az okostelefonhoz csatlakoztatott perifériák és az okostelefonra telepített alkalmazások) függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően.

Kompatibilis Panasonic telefonos rendszerek

- KX-PRW110
- KX-PRW120

További információk

- A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
- A dokumentumban található illusztrációk, képernyőképek és interfész-szövegek csak tájékoztató jellegűek, az ábrázolások eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől.
- Az utótagot elhagytuk a dokumentumban szereplő típusszámoknál.
- A mobiltelefonos hívási funkciók nem használhatóak iPad esetén, vagy olyan Android eszközönél, amely nem támogatja a mobiltelefonos hívásokat. Az eszköz műszaki jellemzőitől és korlátozásaitól függően lehetséges, hogy egyéb funkciók sem használhatóak.
- A termék Apache Commons Net 3.2 komponenst tartalmaz, mely az Apache License Version 2.0 szabályai alapján kerül licencelésre. A licenc dokumentációja a <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html> weboldaltól tölthető le. A szoftver forráskódja a <http://commons.apache.org/configuration/> weboldalon érhető el.
- A Smartphone Connect alkalmazáshoz tartozó End User License Agreement (EULA, Végfelhasználói licencszerződés) az alábbi weboldalon érhető el: <http://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>

Védjegyek

- A Google, a Google Play és az Android a Google Inc. védjegyei.
- Az iPhone és az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a védjegyeket a Panasonic Corporation licencengedéllyel használja.
- Az ebben az útmutatóban található, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját tulajdona.

Indítás, kilépés és regisztráció

Az alkalmazás indítása

Indítsa el a Smartphone Connect alkalmazást az ikonjának megérintésével (lásd alul).



Megjegyzés:

- Az alkalmazás első elindításakor megjelenik a végfelhasználói licencszerződés.
- **iPhone/iPad**
Ha az Ön eszköze nem kompatibilis az alkalmazással, akkor egy, az inkompatibilitásra figyelmeztető üzenet jelenik meg az alkalmazás indításakor.

Kilépés az alkalmazásból

iPhone/iPad

Az alkalmazásból a többfeladatos tálcra segítségével léphet ki.

Android

Érintse meg a  lehetőséget vagy nyomja meg a menü gombot az okostelefonon, majd érintse meg a **[Kilépés]** gombot. (Az opciók menü megnyitásának módja a készülék típusától függ.)

Az okostelefon regisztrálása a bázisállomáshoz

Az okostelefon maximum 4 bázisállomáshoz regisztrálható, és maximum 4 okostelefon regisztrálható minden bázisállomáshoz.

Regisztráció az első alkalommal

Ha első alkalommal indítja az alkalmazást, akkor az alkalmazás figyelmezteti Önt az okostelefon bázisállomáshoz történő regisztrációjára.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója engedélyezve van, és az okostelefon ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva, mint a bázisállomás.
- 2 Indítsa el az alkalmazást.
- 3 Ha a rendszer az okostelefon bázisállomáshoz való regisztrálását kéri, akkor érintse meg a(z) **[Start]** lehetőséget.
 - Az alkalmazás az okostelefonnal megegyező vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott bázisállomásokat keres. Ha nem talál bázisállomást, akkor az ismételt kereséshez érintse meg a **[Keresés]** gombot.
 - Ha egynél több olyan bázisállomás csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, melyhez még nem történt regisztráció, akkor válassza ki a kívánt bázisállomást, és adjon meg egy nevet a bázisállomás és a hordozható készülék számára.
- 4 Várja meg, amíg a regisztrációs folyamat befejeződik.
 - A regisztráció befejeztével az alkalmazás **[Billen.]** képernyője kerül megjelenítésre.

Megjegyzés:

- A regisztráció után ellenőrizheti, hogy az alkalmazás csatlakozott-e a bázisállomáshoz, ha megnézi az állapotjelző ikont (csak Android verzió esetén) vagy az értesítéseket (6. oldal).
- Szükség esetén később is módosíthatja az okostelefonhoz rendelt bázisállomás és a hordozható készülék nevét (23. oldal).

További bázisállomások regisztrációja

Lásd: „Az okostelefon további bázisállomásokhoz történő regisztrációja”, 22. oldal.

A képernyő elrendezése

Az alkalmazás az alábbi képernyőket tartalmazza. A megfelelő füleket megérintve válthat a képernyők között.



[Bíllen.]

Telefonszámok tárcsázására és a hívások vezetékes hálózat segítségével történő indítására használatos.



[Hívásnapló]

Bejövő, kimenő és nem fogadott vezetékes hívások listáinak megjelenítésére szolgál.



[Névjegyek]

Az okostelefonban tárolt telefonkönyv-bejegyzések felhívására szolgál.



[Még]
(iPhone/iPad)



[Még]
(Android)

Egyéb alkalmazás funkciók elérésére, pl. az üzenetrögzítő használatára, adatok okostelefonról a hordozható készülékre történő másolására, beállítások módosítására és az alkalmazás sugófájljainak megjelenítésére szolgál.

Az opciók menü megnyitása

Az opciók menü bizonyos képernyőkön érhető el, és kiegészítő funkciók valamint további beállítások elérésére szolgál.

iPhone/iPad

Érintse meg a(z) **[Menü]** lehetőséget.

Android

Érintse meg a **:** lehetőséget, vagy nyomja meg a menü gombot az okostelefonon. (Az opciók menü megnyitásának módja a készülék típusától függ.)

Állapotértékesítések

iPhone/iPad

A hibaüzenetek és az állapotértékesítések az iOS Értesítési Központban kerülnek megjelenítésre.

Ezen túlmenően a  kerül megjelenítésre a **[Bíllen.]** képernyőn, ha az alkalmazás nem tud csatlakozni a bázisállomáshoz. Ellenőrizze, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva, és hogy a bázisállomás és az okostelefon egyaránt a vezetékes nélküli router hatókörén belül helyezkedik-e el. Ha további hibaelhárítási információkra van szüksége, lásd: 25. oldal.

Android

A hibaüzenetek, az állapotértékesítések és az alábbi ikonok az okostelefon állapotkijelzőjén és az értesítési panelen kerülnek megjelenítésre.



Azt jelzi, hogy az alkalmazás csatlakozott a bázisállomáshoz, és használható a telefonos rendszer funkcióinak eléréséhez.



Jelzi, hogy az alkalmazás nem tudott csatlakozni a bázisállomáshoz. Ellenőrizze, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva, és hogy a bázisállomás és az okostelefon egyaránt a vezetékes nélküli router hatókörén belül helyezkedik-e el. Ha további hibaelhárítási információkra van szüksége, lásd: 25. oldal.



Jelzi, hogy nem fogadott hívása volt a vezetékes hálózatról.



Jelzi, ha új üzenet van az üzenetrögzítőben. (csak KX-PRW120 esetén)



Jelzi, ha a vezetékes vonal hangposta szolgáltatása új üzenetet rögzített.



Jelzi, ha a vezetékes vonalon hívása érkezik.



Jelzi, ha éppen egy vezetékes hívásban beszélget, vagy egy vezetékes hívás tartásában van. (Zöld ikon)



Jelzi, ha egy másik hordozható készüléken (vagy okostelefonon) éppen egy vezetékes hívás zajlik, vagy egy vezetékes hívás tartásában van. (Piros ikon)

Hívások kezdeményezése

Az alkalmazást vezetékes hívások, mobilhívások és belső hívások kezdeményezésére egyaránt használhatja.

Fontos:

- A Smartphone Connect legtöbb funkciójának használatához az okostelefont a vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakoztatnia kell a bázisállomáshoz. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon támogatja a Wi-Fi funkciót.

Kézi tárcsázás

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Billen.]** képernyőt.
- 2 Írja be a telefonszámot.
 - Egy szám törléséhez érintse meg a  gombot.
 - Tárcsázási szünet beviteléhez érintse meg és tartsa megérintve a ***** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **[Vezetékes]** vagy **[Mobil]** lehetőséget a híváshoz használni kívánt telefonvonal kiválasztásához.
- 4 Ha vezetékes hívást kezdeményezett, akkor érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés:

- Ha vezetékes hívást folytat, majd egy mobilhívás érkezik és azt fogadja, akkor a vezetékes hívás elbontásra vagy tartásba kerül a **[Vez. hívás kezelése]** beállítástól függően (lásd: „Általános beállítások módosítása”, 20. oldal).
- Mindenképpen érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget a vezetékes hívás befejezésekor, akkor is, ha a hívást a másik fél szakítja meg először. Ellenkező esetben a vezetékes vonal bontása nem fog megtörténni.

- Ha a bázisállomás foglalt a vezetékes hívás indításakor, akkor lehet, hogy foglaltsági hangot fog hallani.
- Ha a bázisállomás átjátszó üzemmódja be van kapcsolva, akkor a vezetékes és belső hívások bontásra kerülhetnek, ha az okostelefon a vezeték nélküli router és a bázisállomás lefedettségi területei között mozog.

A névjegyzék egy elemének hívása

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Névjegyek]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a kívánt névjegyzék bejegyzést, majd szükség esetén válassza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 Érintse meg a **[Vezetékes]** vagy **[Mobil]** lehetőséget a híváshoz használni kívánt telefonvonal kiválasztásához.
- 4 Ha vezetékes hívást kezdeményezett, akkor érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget a hívás befejezéséhez.

Egyéb funkciók használata vezetékes hívás közben

Hívóbillentyűzet

Érintse meg a **[Billen.]** lehetőséget egy hívás közben, ha számokat kell bevennie, pl. ha egy telefonos ügyfélszolgálati rendszerben kell navigálnia az automata menürendszeren belül. Érintse meg a **[Mégse]** lehetőséget a hívóbillentyűzet elrejtéséhez.

Hangkimenet (hangszóró, Bluetooth, mikrofon/fülhallgató)

iPhone/iPad

Érintse meg a **[Hangforrás]** lehetőséget az elérhető eszközök listájának

megjelenítéséhez, majd érintse meg a kívánt hangkimeneti eszközt az átváltáshoz.

Android

Érintse meg a **[Kihang.]** lehetőséget az okostelefon hangszórójának hívás közbeni be- és kikapcsolásához.

Ha egy Bluetooth-kompatibilis eszköz van csatlakoztatva az okostelefonhoz, akkor érintse meg a hang ikont (hangszóró, Bluetooth stb.) az elérhető eszközök közötti váltáshoz.

Némítás

Érintse meg a **[Némít]** gombot az okostelefon mikrofonjának elnémításához, hogy a másik fél ne hallhassa Önt. Érintse meg a **[Némít]** gombot ismét a némítás visszavonásához.

Tartás

Érintse meg a **[Tart]** lehetőséget a hívás hívás közbeni tartásba tételéhez. A hívásba való visszalépéshez nyomja meg ismét a **[Tart]** gombot.

Visszahívás

Érintse meg az **[R]** gombot egy hívás közben a telefonos rendszer visszahívási funkciójának használatához, pl. egy várakozó hívás fogadásához, vagy két különböző hívás közötti váltáshoz.

Vezetékes hívások fogadása

Egy vezetékes hívás fogadása

Ha egy vezetékes hívást fogad, akkor a hívás fogadására szolgáló képernyő jelenik meg. Érintse meg a(z) **[Fogad]** lehetőséget.

Megjegyzés:

- **Android**

Ha a hívásfogadási képernyő nem jelenik meg, tegye az alábbiakat. (Oldja fel a telefont, ha zárolva van.)

- 1 Érintse meg a képernyő tetején ideiglenesen megjelenő értesítést, vagy húzza le az állapotsávot, majd érintse meg a megjelenő Smartphone Connect alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a(z) **[Fogad]** lehetőséget.
- Mindenképpen érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget a hívás befejezésekor, még akkor is, ha a hívást a másik fél szakítja meg először. Ellenkező esetben a vezetékes vonal bontása nem fog megtörténni.
 - A **[Csengő ki]** gomb megérintésével ideiglenesen kikapcsolhatja a csengőt. A többi hordozható készülék továbbra is csengetni fog.
 - A vezetékes és belső hívások csengőhangjának módosításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 19. oldal.
 - **iPhone/iPad**
Ha szeretné, hogy az alkalmazás akkor is fogadja a hívásokat, amikor a háttérben van, akkor kapcsolja be az **[Életben tartás a háttérben]** beállítást (lásd: „Általános beállítások módosítása”, 20. oldal).
Ha egy hívás érkezik, akkor az okostelefon az alkalmazás hangbeállításainak (19. oldal) és hangerőbeállításainak megfelelően fog viselkedni. Ne feledje, hogy az eszköz csengetés/néma beállítása nincs hatással az alkalmazásra.
 - **Android**
Ha egy hívás érkezik, akkor az okostelefon a rezgés és néma üzemmódjaira vonatkozó beállításoknak megfelelően viselkedik.

További hordozható készülékek használata

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Billen.]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[BelsőHívás]** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a kívánt hordozható készüléket.
- 4 Ha befejezte a beszélgetést, a hívás bontásához érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget.

Megjegyzés:

- Nem kezdeményezhet belső hívásokat további okostelefonokra.
- **iPhone/iPad**
Ha belső hívást folytat, akkor a belső hívás automatikusan bontásra kerül, ha egy mobilhívás érkezik.
- **Android**
Ha belső hívást folytat, akkor a belső hívás automatikusan bontásra kerül, ha egy mobilhívást fogad.

Vezetékes hívás átadása egy hordozható készülékre

- 1 **iPhone/iPad**
Egy vezetékes hívás közben érintse meg a **[Menü]** gombot.
Android
Egy vezetékes hívás közben érintse meg a **⋮** lehetőséget, vagy nyomja meg az okostelefon menü gombját.
- 2 Érintse meg a(z) **[Belső hívás]** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a kívánt hordozható készüléket, és várja meg, amíg a másik fél fogadja a hívást.
 - Visszavonhatja a műveletet, és visszatérhet a híváshoz a **[Tart]** lehetőség megnyomásával.
- 4 Miután a másik fél fogadta a hívást, érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget a hívás befejezéséhez és a másik hordozható készülékre történő átadásához.

Megjegyzés:

- Nem adhat át vezetékes hívásokat okostelefonokra.

Konferenciahívás létrehozása

- 1 **iPhone/iPad**
Egy vezetékes hívás közben érintse meg a **[Menü]** gombot.
Android
Egy vezetékes hívás közben érintse meg a **⋮** lehetőséget, vagy nyomja meg az okostelefon menü gombját.
- 2 Érintse meg a(z) **[Belső hívás]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt hordozható készüléket, és várja meg, amíg a másik fél fogadja a hívást.
 - Visszavonhatja a műveletet, és visszatérhet a híváshoz a **[Tart]** lehetőség megnyomásával.
- 4 Miután a másik fél fogadta a hívást, nyissa meg az opciók menüt és érintse meg a **[Konferencia]** lehetőséget a konferenciahívás elindításához.
 - A külső partnerrel Ön és a másik hordozható készülék felhasználója egyszerre beszélgethet.
- 5 Ha befejezte a beszélgetést, a konferenciahívás elhagyásához érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget.
 - A másik hordozható készülék használója folytathatja a beszélgetést a külső partnerrel.

Megjegyzés:

- Csak egyetlen okostelefon vehet részt konferenciahívásban.

Belépés egy hívásba

Ha egy másik hordozható készülék használója éppen egy vezetékes hívásban beszél, akkor ebbe a hívásba a

[Használatban] lehetőség megérintésével léphet be.

A híváslista megtekintése

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Hívásnapló]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő, bejövő vagy a nem fogadott vezetékes hívások megtekintéséhez.

Megjegyzés:

- A kimenő híváslista csak az okostelefon által indított vezetékes hívásokat tartalmazza.
- A bejövő és a nem fogadott hívások listája azokat a vezetékes hívásokat tartalmazza, melyek akkor érkeztek, amikor az okostelefon a bázisállomáshoz volt csatlakozva.
- Egy nem fogadott híváshoz tartozó információk megtekintése után a  jel kerül a megtekintett hívás mellé.
- A bázisállomás hívásblokkoló funkciója által szűrt hívások nem kerülnek a híváslistába.

Híváskezdeményezés a híváslistából

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Hívásnapló]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő, bejövő vagy a nem fogadott vezetékes hívások megtekintéséhez.
- 3 **iPhone/iPad**
Érintse meg a kívánt telefonszámot.
Android
Érintse meg a felhívni kívánt telefonszám vagy személy melletti  gombot.
- 4 Indítsa a hívást a **[Billen.]** képernyőről.

Információ átvétele a névjegyzékbe a híváslistából

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Hívásnapló]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő, bejövő vagy a nem fogadott vezetékes hívások megtekintéséhez.
- 3 **iPhone/iPad**
Érintse meg a hozzáadni kívánt telefonszám vagy személy melletti  gombot.
Android
Érintse meg a hozzáadni kívánt telefonszámot vagy személyt.
- 4 Érintse meg az **[Új kapcsolat létrehozása]** vagy **[Hozzáadás a meglévő kapcsolatokhoz]** lehetőséget, majd kövesse képernyőn megjelenő utasításokat.

A híváslista törlése

A kimenő, bejövő és a nem fogadott hívások listája törölhető.

iPhone/iPad

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Hívásnapló]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a kívánt fület a kimenő, bejövő vagy a nem fogadott vezetékes hívások megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a(z) **[Menü]** lehetőséget.
- 4 Minden hívásinformáció törlése:
→ Érintse meg a(z) **[Összes hívás törlése]** lehetőséget.
 - Ez az opció nem használható nem fogadott hívásoknál.Kiválasztott hívások információinak törlése:
→ Érintse meg a **[Kiválasztott hívások törlése]** lehetőséget, használja a szabványos iOS módszert a

kiválasztott elemek törléséhez, majd érintse meg a **[Kész]** lehetőséget.

Android

- 1** Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Hívásnapló]** képernyőt.
- 2** Érintse meg a kívánt fület a kimenő, bejövő vagy a nem fogadott vezetékes hívások megtekintéséhez.
- 3** Minden hívásinformáció törlése:
 - Érintse meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg az okostelefon menü gombját, majd válassza ki a törlés opciót.
 - A nem fogadott hívások csak egyenként törölhetők.
 - Egyetlen híváshoz tartozó információk törlése:
 - Érintse meg a törölni kívánt hívást, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 4** Érintse meg a(z) **[OK]** lehetőséget.

A telefonkönyv funkciói

iPhone/iPad

Az alkalmazás telefonkönyv funkcióit az okostelefon névjegyzékéhez hasonlóan használhatja.

Megjegyzés:

- iPad, vagy iPad mini használata esetén a Smartphone Connect nem támogatja a névjegyzék bejegyzésekhez rendelhető kép hozzáadását vagy szerkesztését.
- Az alkalmazás több funkciója is az eszköz névjegyzékében tárolt információk elérésére támaszkodik. Az eszközön futó szoftver verziójától függően egy párbeszédablak jelenhet meg, amely megkérdezi a felhasználót, hogy engedélyezi-e az alkalmazás számára a névjegyzék elérését. Ezt a beállítást szükség esetén később módosíthatja az eszköz „Beállítások” alkalmazásának adatvédelemmel foglalkozó részében.
- Ha módosítja az adatvédelmi beállításokat, akkor az alkalmazás újraindul. Ha éppen hívást folytat, akkor a hívás megszakításra kerül, így csak abban az esetben javasolt a beállítás módosítása, ha nincs aktív hívás a készüléken.

Android

Az okostelefonhoz mellékelt telefonkönyv alkalmazás az okostelefonban tárolt névjegyzékhez való hozzáadásra, a bejegyzések szerkesztésére és törlésére szolgál.

Megjegyzés:

- Egy okostelefonban tárolt névjegyzék egy bejegyzésének hívásával kapcsolatos tudnivalóként lásd: „A névjegyzék egy elemének hívása”, 8. oldal.
- Az okostelefonban tárolt névjegyzék bejegyzéseinek a bázisállomás telefonkönyvébe történő másolásával kapcsolatos részletekért lásd: „Névjegyzék másolása”, 16. oldal.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

Az üzenetrögzítő funkciók csak a KX-PRW120 modell esetén érhetők el.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Csatlakozás az üzenetrögzítőhöz]** → **[Üzenetrögzítő BE]** lehetőségeket.

Üzenetek lejátszása

Ha a telefonos rendszer új üzeneteket rögzített, akkor a  kerül megjelenítésre az állapotjelzőn (csak az Android verzió esetén), és az okostelefon értesítő funkciója megjelenít egy értesítést. Az üzenetek egyszerű visszajátszásához érintse meg az értesítést, majd használja az alább jellemzett visszajátszást irányító lehetőségeket.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Csatlakozás az üzenetrögzítőhöz]** → **[Lejátszás]** lehetőségeket.
 - A telefonos rendszer lejátszza az új üzeneteket. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek kerülnek lejátszásra.
 - Az alábbi műveletek érhetők el az üzenetek lejátszásakor.
 - **[Kihagyás]**: Lejátssza a következő üzenetet.
 - **[Ismét]**: Megismétli az aktuális üzenetet az elejétől, vagy lejátszza az előző üzenetet.
 - **[Leállítás]**: Leállítja az üzenet lejátszását, és visszatér az előző képernyőhöz.
 - **[Törlés]**: Törli az aktuális üzenetet.
 - **[Hívás bontás]**: Leállítja az üzenet lejátszását, és kilép az üzenetrögzítőből.

- **[Hangforrás]** (csak iPhone/iPad esetén): Lehetővé teszi egy másik hangkimenet kiválasztását a lejátszáshoz.
- **[Kihang.]** (csak Android verzió esetén): Vált az okostelefon hangszórója és fülhallgatója között. Ha egy Bluetooth-kompatibilis eszköz van csatlakoztatva az okostelefonhoz, akkor érintse meg a hang ikont (hangszóró, Bluetooth stb.) az elérhető eszközök közötti váltáshoz.

- 3 Ha végezt, érintse meg a **[Hívás bontás]** lehetőséget az üzenetrögzítőből való kilépéshez.

Az összes üzenet törlése

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Csatlakozás az üzenetrögzítőhöz]** → **[Mindent töröl]** → **[OK]** lehetőséget.

Adatok másolása a telefonos rendszerre

Az okostelefonban tárolt különböző adatokat átmásolhatja a telefonos rendszerbe. Az adatok másolása közben a folyamatot a hordozható készülék kijelzőjén követheti.

Megjegyzések az adatok másolásával kapcsolatban

- Másolás közben a másoláshoz szükséges idő becsült hossza kerül megjelenítésre. Ha változnak a hálózati körülmények, akkor a szükséges idő növekedhet.
- Ha az adatok másolása közben egy vezetékes hívás érkezik, akkor a másolási folyamat leáll. A hívás előtt átmásolt adatok megőrzésre kerülnek.
- Adatok fogadása közben hordozható készülékről nem indítható hívás.
- Ha a fájlnevekben olyan karakterek fordulnak elő, melyeket nem támogat a hordozható készülék, akkor a nem támogatott karakterek helyére „*” kerül a másoláskor.
- **iPhone/iPad**
Ha az alkalmazást kb. 10 percig a háttérben hagyja, akkor az aktuális műveletek visszavonásra kerülnek. Adatátvitel közben ügyeljen arra, hogy az alkalmazás a másolás befejeztéig az előtérben maradjon.
- **Android**
Az adatmásolási funkciók használatához az okostelefonnak egy SD-kártyával, vagy felhasználó által hozzáférhető belső memóriával kell rendelkeznie.

Névjegyzék másolása

Az okostelefon névjegyzékében tárolt kapcsolatokat átmásolhatja a bázisállomás telefonkönyvébe. Amikor a névjegyzék bejegyzéseit másolja, akkor a név és a telefonszám adatai a bázisállomásra, a

kapcsolatokhoz tartozó képek pedig a kiválasztott hordozható készülékekre kerülnek.

Megjegyzések a névjegyzék másolásával kapcsolatban

- Egy névnek csak az első 16 karaktere, egy telefonszámnak pedig csak az első 24 számjegye másolható.
- Ha több telefonszám van egy kapcsolathoz rendelve, akkor csak az első 6 telefonszám kerül másolásra.
- A bázisállomás telefonkönyvében legfeljebb 500 kapcsolat (összesen 500 telefonszám) tárolható. Maximum 500 kapcsolathoz tárolható kép minden hordozható készüléken.
- Ha egy telefonkönyv-bejegyzés törlésre kerül a bázisállomás telefonkönyvéből, akkor a hozzá tartozó kép nem törlődik. Szükség esetén kézzel törölhető (19. oldal).
- A telefonszámmal nem rendelkező kapcsolatok nem kerülnek másolásra.
- A „+” nemzetközi hívószimbólummal tárolt telefonszámok a bázisállomáson használt telefonszám-konverziós beállításoknak megfelelően kerülnek átvitelre. Ellenőrizze, hogy a telefonszámok megfelelő formátumúvá konvertálódtak-e, miután átmásolta a névjegyzéket az okostelefonról a bázisállomásra.
- Ha a bázisállomás memóriája megtelik a másolás közben, akkor az utoljára sikeresen átmásolt kapcsolat jelenik meg a hordozható készülék kijelzőjén.
- Ha egy kapcsolat olyan karaktereket tartalmaz, melyeket a bázisállomás vagy a hordozható készülék nem támogat, akkor a nem támogatott karakterek helyére „*” kerül a másoláskor.

A névjegyzék adott elemeinek másolása

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a [Még] képernyőt.

- 2 Érintse meg a(z) **[Kapcsolatok küldése]** → **[Listához ad]** lehetőségeket.
 - Az okostelefon telefonkönyv alkalmazása elindul.
- 3 Érintse meg a kívánt kapcsolatot.
 - A kiválasztott kapcsolat felkerül a másolásra kijelölt elemek listájára. Érintse meg a **[Listához ad]** lehetőséget egy másik kapcsolat kiválasztásához.
- 4 Miután minden másolni kívánt kapcsolatot hozzáadott, érintse meg a **[Tovább]** gombot.
- 5 Ha a kapcsolatokhoz képek is tartoznak, akkor adja meg azokat a hordozható készülékeket, melyekre a kapcsolatokhoz tartozó képeket másolni kívánja, majd érintse meg a **[Küldés]** gombot.

Az összes kapcsolat másolása

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Kapcsolatok küldése]** → **[Összes küldése]** → **[OK]** lehetőséget.
- 3 Ha a kapcsolatokhoz képek is tartoznak, akkor adja meg azokat a hordozható készülékeket, melyekre a kapcsolatokhoz tartozó képeket másolni kívánja, majd érintse meg a **[Küldés]** gombot.

Telefonszám-átalakító kódok beállítása

Ha telefonszámokat tárol az okostelefon névjegyzékében a „+” és az országkód használatával, akkor javasolt a következő kódok bázisállomáson történő tárolása.

Nemzetközi előhívószám

Tárolja el a nemzetközi hívó-előtagot, melyet akkor kell tárcsázni, amikor kézzel tárcsáz nemzetközi telefonszámokat.

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelte egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#][1][1][7]** gombokat
- 2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum 4 számjegy). → **[OK]** → **[☎]**

Országkód

Tárolja el az országkódot, melyet akkor kell tárcsázni, amikor a tengeren túlról hívja a saját országát.

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelte egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#][1][1][8]** gombokat
- 2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum 4 számjegy). → **[OK]** → **[☎]**

Távhívás kód

Ha belföldi telefonszámokat tárol az okostelefonban a „+” és az országkód használatával, akkor ez az a szám, melyre az országkódot ki kell cserélnie, ha belföldi hívást hajt végre.

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelte egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#][1][1][9]** gombokat
- 2 Adja meg a megfelelő kódot (maximum 4 számjegy). → **[OK]** → **[☎]**

Fontos:

- Ellenőrizze, hogy a telefonszámok megfelelő formátumúvá konvertálódtak-e, miután átmásolta a névjegyzéket az okostelefonról a bázisállomásra.

Képek másolása (csak Android™ verzió esetén)

Képeket másolhat az okostelefonról a hordozható készülékekre, és ezeket a képeket háttérképként használhatja.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Tapéta küldése]** lehetőséget.
 - Az okostelefon alapértelmezett képnézegető alkalmazása elindul.
- 3 Válassza ki a kívánt képet.
- 4 Vágja körül a képet.
- 5 Válassza ki azokat a hordozható készülékeket, melyekre a képet másolni kívánja, majd érintse meg a **[Küldés]** gombot.

Megjegyzés:

- 2 kép használható és tárolható háttérképként minden hordozható készüléken.

Csengőhang másolása (csak Android verzió esetén)

Az okostelefonon használt csengőhang átmásolható a többi hordozható készülékre.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Csengőhang küldése]** → **[Küldés]** lehetőségeket.
- 3 Válassza ki azokat a hordozható készülékeket, melyekre a csengőhangot másolni kívánja, majd érintse meg a **[Küldés]** gombot.

Megjegyzés:

- Csak az okostelefonon aktuálisan használt csengőhang másolható. Egy adott

csengőhang másolásához először állítsa azt be az okostelefonon.

- Minden hordozható készülék maximum 30 csengőhang fájl és összesen 60 másodpercnyi hanganyag tárolására képes. A fájlnevek hossza 29 karakter lehet maximálisan, kiterjesztés nélkül.
- Csak a csengőhang első 60 másodperce másolható át. Használjon külső gyártótól származó hangszerkesztő programot a kívánt csengőhang szerkesztéséhez és szükség szerinti rövidítéséhez.
- Ez a funkció csak MP3 csengőhangokat támogat. Ha az okostelefon más formátumú csengőhangokat támogat, akkor a másolás nem végezhető el.
- Ez a funkció csak olyan csengőhangokat támogat, melyek az okostelefon SD kártyáján, vagy a felhasználó által hozzáférhető belső memóriában találhatóak. Beépített csengőhangok nem másolhatóak.

A hordozható készülék memóriájának kezelése

Ha a képek (a hordozható készülék által használt tapétaminták, illetve az okostelefonon a kapcsolatokhoz rendelt képek) vagy csengőhangok másolását okostelefonnal végzi, akkor jóváhagyhatja a hordozható készülék memóriahasználatát, és a szükségtelen elemeket törölheti, hogy memóriát szabadítson fel.

Memóriahasználat jóváhagyása

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelt egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#] [6] [7] [0]** gombokat
- 2 Hagyja jóvá az adatokat. → **[↵]**

Adatok törlése a hordozható készülék memóriájából

Egy elem törlése

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelte egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#] [6] [7] [0]** gombokat
- 2 **[↕]: "Foglalt" → [Részletes]**
- 3 **[↕]:** Adja meg az adat típusát. → **[Menü]**
- 4 **[↕]: "Megtekintés" → [OK]**
- 5 **[↕]:** Válassza ki a kívánt bejegyzést. → **[Törlés]**
- 6 **[↕]: "IGEN" → [OK] → [↵]**

Megjegyző típusú elemek törlése

- 1 A telefonos rendszerhez mellékelte egyik hordozható készülékét használva nyomja meg a **[Menü]** (jobb oldali programgomb) gombot, és a **[#] [6] [7] [0]** gombokat
- 2 **[↕]: "Foglalt" → [Részletes]**
- 3 **[↕]:** Adja meg az adat típusát. → **[Menü]**
- 4 **[↕]: "Mindent töröl" → [OK]**
- 5 **[↕]: "IGEN" → [OK]**
- 6 **[↕]: "IGEN" → [OK] → [↵]**

Megjegyzés:

- Ha olyan csengőhangot töröl, melyet a hordozható készülék csengőhangjaként használt, akkor a "Csengőh. 1" (alapértelmezett) kerül helyette használatra.
- Ha olyan csengőhangot töröl, melyet egy telefonkönyv kategóriához rendelt, akkor az egyes hordozható készülékek csengőhang-beállítása kerül helyette használatra.
- Ha olyan képet töröl, melyet a hordozható készülék háttérképként használt, akkor a "Tapéta1" kerül helyette használatra.
- Ha olyan képet töröl, mely egy telefonkönyv-elemhez volt rendelve, akkor

az elemhez tartozó hívótól érkező hívás esetén nem kerül kép megjelenítésre.

Hangbeállítások módosítása

Csengőhang-beállítások

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások] → [Csengőhang]** vagy **[Belső hívás csengőhang]** gombot.
- 3 Válassza ki a kívánt beállítást.
 - **[Alapértelmezett csengőhang]:** Az alkalmazás alapértelmezett csengőhangja kerül használatra.
 - **[Zene kiválasztása]:** Az itt kiválasztott csengőhang kerül használatra.
 - **[Néma]** (csak iPhone/iPad esetén): Nincs csengőhang.

Megjegyzés:

- **iPhone/iPad**
Az eszközön tárolt zenefájlok használhatók csengőhangként; az eszközön tárolt csengőhangfájlok nem.

Rezgés és billentyűhangok (csak iPhone/iPad esetén)

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Hangbeállítások]** részben csúsztassa a be/ki kapcsolókat a kívánt pozíciókba.
 - **[Rezgés]:** Az okostelefon rezeg, ha hívás érkezik.
 - **[Billentyűnyomás hangja]:** A billentyűhangok akkor hallhatók, ha a számgombok segítségével tárcsáz.

Hangbeállítások (csak Android verzió esetén)

Amennyiben a hangszóró, fejhallgató stb. kimenő hangereje túl alacsony vagy túl magas, ennek a beállításnak a segítségével növelni, illetve csökkenteni lehet a főalkalmazás hangerejét. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást az okostelefon hangerő-szabályozójával összhangban használja.

Ezzel a beállítással a mikrofon hangereje is növelhető, illetve csökkenthető (azaz az Ön másik fél által hallott hangjának erőssége).

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** → **[Hangerő]** lehetőségeket.
- 3 Módosítsa a hangerő-beállításokat igény szerint.

Megjegyzés:

- Ez a beállítás nem módosítható hívás közben.

Az állapotjelző és az értesítési beállítások módosítása

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 Az **[Állapotsor értesítései]** rész alatt érintse meg a kívánt elemeket a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek be- és kikapcsolásához.
 - **[Nem fogadott hívások]:** Megadja, hogy az állapotjelző ikonok (csak Android verzió esetén) és az értesítések megjelenítésre kerüljenek-e nem fogadott hívások esetén.

- **[Üzenetrögzítő]:** Megadja, hogy az állapotjelző ikonok (csak Android verzió esetén) és az értesítések megjelenítésre kerüljenek-e, ha az üzenetrögzítő új üzeneteket vett fel.
- **[Hangposta üzenet]:** Megadja, hogy az állapotjelző ikonok és az értesítések megjelenítésre kerüljenek-e, ha a vezetékes hangposta szolgáltatás új üzeneteket rögzített.

Megjegyzés:

• iPhone/iPad

Ha az alkalmazás értesítési funkcióját használja, akkor javasolt az iOS Értesítési központ alapértelmezett beállításait használni.

- Értesítési központ: Be
- 5 nem olvasott elem megjelenítése
- Értesítési stílus: Feliratok

Általános beállítások módosítása

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 Az **[Általános]** részben érintse meg a kívánt elemeket a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek be- és kikapcsolásához, vagy a kívánt beállítások kiválasztásához.
 - **[Automatikus indítás]** (csak Android verzió esetén): Megadja, hogy az alkalmazás automatikusan elinduljon-e, amikor bekapcsolja az okostelefont.
 - **[Hangminőség riasztás]:** Megadja, hogy a hangminőség romlásakor megszólaljon-e egy figyelmeztető hangjelzés.
 - **[Vez. hívás kezelése]:** Megadja a vezetékes hívások kezelésének módját.

- **[Életben tartás a háttérben]** (csak iPhone/iPad esetén): Megadja, hogy az alkalmazás képes legyen-e hívások fogadására miközben a háttérben fut. Ne feledje, hogy ennek a funkciónak a bekapcsolása jelentős hatással van az akkumulátor teljesítőképességére.

Az okostelefon további bázisállomásokhoz történő regisztrációja

Ha az alkalmazás nincs regisztrálva egy bázisállomáshoz, akkor használja az alábbiakban leírt eljárást: 5. oldal.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Regisztrálás bázisnál]** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy nem használt bázisállomás-számot, majd érintse meg az **[OK]** gombot.
 - Az alkalmazás az okostelefonnal megegyező vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott bázisállomásokat keres. Ha nem talál bázisállomást, akkor az ismételt kereséshez érintse meg a **[Keresés]** gombot.
- 5 **Ha csak egyetlen bázisállomás található:**
Folytassa a következő lépéssel.
Ha egynél több bázisállomás található:
Válassza ki a kívánt bázisállomást, majd érintse meg az **[OK]** gombot. Ha kijelzésre kerül, akkor adja meg a szükséges információt, és érintse meg a **[Kész]** vagy **[OK]** gombot.
- 6 Várja meg, amíg a regisztrációs folyamat befejeződik.
 - A regisztráció befejeztével az alkalmazás **[Billen.]** képernyője kerül megjelenítésre.

Megjegyzés:

- A regisztráció után ellenőrizheti, hogy az alkalmazás csatlakozott-e a bázisállomáshoz, ha megnézi az állapotjelző ikont (csak Android verzió esetén) vagy az értesítéseket (6. oldal).

- Szükség esetén később is módosíthatja az okostelefonhoz rendelt bázisállomás és a hordozható készülék nevét (23. oldal).

Bázisállomás kiválasztása

Ha az okostelefont több bázisállomáshoz regisztrálja, akkor ez a beállítás meghatározza, hogy az okostelefon melyik bázisállomáshoz kapcsolódjon. Ha csak egyetlen bázisállomással rendelkezik, akkor általában nem szükséges ezt a beállítást módosítania.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Bázis kiválasztása]** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **[Automata]** lehetőséget vagy a kívánt bázisállomást, majd érintse meg a **[Kivál.]** gombot.
 - Ha az **[Automata]** lehetőség ki van választva, akkor az alkalmazás automatikusan csatlakozik egy bázisállomáshoz az okostelefon által használt vezeték nélküli hálózati név (SSID) alapján. Egy adott bázisállomás kiválasztása esetén az alkalmazás csak az adott bázisállomáshoz tud csatlakozni.
 - Ha az **[Automata]** lehetőség van kiválasztva, akkor a **[Részlet.]** megérintésével megerősítheti, hogy melyik bázisállomáshoz csatlakozzon az alkalmazás.

Megjegyzés:

- Ha további vezeték nélküli hálózati neveket (SSID-kat) kíván egy bázisállomáshoz rendelni, akkor használja az alábbi eljárást: „Egy vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadása”, 23. oldal.

- Egy bázisállomás kiválasztása után ellenőrizheti, hogy az alkalmazás csatlakozott-e a bázisállomáshoz, ha megnézi az állapotjelző ikont (csak Android verzió esetén) vagy az értesítéseket (6. oldal).

A bázisállomás és a hordozható készülék nevének megváltoztatásával kapcsolatos információk

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Bázis kiválasztása]** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt bázisállomást, majd érintse meg a **[Részlet.]** → **[Szerkesztés]** lehetőségeket.
- 5 Szerkessze az adatokat kedve szerint, majd érintse meg a **[Kész]** vagy **[OK]** lehetőséget.

A vezeték nélküli hozzáférési pont megerősítése

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Vez.nélk. hozzáfér. pont]** lehetőséget.
 - A regisztrált bázisállomások listája és az egyes bázisállomásokhoz rendelt vezeték nélküli hálózati nevek (SSID) kerülnek megjelenítésre.

Egy vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadása

Ha vezeték nélküli hálózatát egy olyan vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadásával kívánja kiterjeszteni, mely az aktuálisan használt vezeték nélküli routertől eltérő SSID-t használ, akkor használja az alábbi lépéseket, hogy hozzáadja a vezeték nélküli hozzáférési pontot az alkalmazás beállításaihoz. Ez lehetővé teszi az okostelefon bázisállomáshoz történő csatlakozását, ha az okostelefon az új hozzáférési ponthoz csatlakozik.

Megjegyzés:

- Az alkalmazás 10 vezeték nélküli hozzáférési pont eltávolítására képes.
- Ezekre a lépésekre nincs szükség, ha a vezeték nélküli hozzáférési pont és a vezeték nélküli router SSID beállítása megegyezik.

- 1 Ellenőrizze, hogy az okostelefon csatlakozik az új hozzáférési ponthoz.
- 2 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 3 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 4 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Vez.nélk. hozzáfér. pont]** → **[Listához ad]** lehetőségeket.
- 5 Válassza ki azt a bázisállomást, melyhez az új hozzáférési ponttal kapcsolódni kíván, majd érintse meg a **[Kivál.]** gombot.

Egy vezeték nélküli hozzáférési pont törlése

Csak akkor használja ezt az eljárást, ha nem használt vezeték nélküli hozzáférési pontokat kíván törölni.

Megjegyzés:

- Nem törölhető az a vezeték nélküli hozzáférési pont, melyet az okostelefon éppen használ.
- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
 - 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
 - 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Vez.nélk. hozzáfér. pont]** lehetőséget.
 - 4 Válassza ki a törölni kívánt hozzáférési pontot, majd érintse meg a **[Törlés]** lehetőséget.

Okostelefon regisztrációjának törlése

Használja az alábbi eljárást az okostelefon regisztrációjának adott bázisállomásról való törléséhez.

- 1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a **[Még]** képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) **[Beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **[Regisztráció]** rész alatt érintse meg a **[Regisztráció törlése]** lehetőséget.
- 4 Érintse meg azt a bázisállomást, amelyről a regisztrációt törölni kívánja, majd érintse meg az **[OK] → [OK]** lehetőségeket.
 - Ha az okostelefon egyetlen bázisállomáshoz sincs regisztrálva, akkor a készülék figyelmeztetni fogja Önt az okostelefon ismételt regisztrációjára. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalókért lásd: „Az okostelefon regisztrálása a bázisállomáshoz”, 5. oldal.

Hiba esetén

Ha az alkalmazás használata közben bármilyen problémát tapasztal, akkor először az alábbiakat ellenőrizze.

- A bázisállomás és a vezeték nélküli útválasztó egyaránt be van kapcsolva, és megfelelően működik?
→ A hibaelhárításhoz szükség esetén tanulmányozza a vezeték nélküli routerhez mellékelt használati útmutatót. Ellenőrizze, hogy minden kábel működjön és a helyén legyen.
- Megfelelően konfigurálta a bázisállomás és a vezeték nélküli router kapcsolatát?
→ További információért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Smartphone Connect telepítési útmutató illetve Használati útmutató megfelelő fejezeteit.
- Engedélyezve van az okostelefonon a Wi-Fi funkció?
→ A hibaelhárításhoz szükség esetén tanulmányozza az okostelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Az okostelefon a bázisállomáshoz kapcsolódó vezeték nélküli router lefedettségi területén belül helyezkedik el?
→ A legtöbb esetben az okostelefon nem képes felvenni a kapcsolatot a bázisállomással, ha nem ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakoznak.
→ Az okostelefon nem képes kommunikálni a bázisállomással, ha nem otthon tartózkodik.
- Problémát tapasztal a vezeték nélküli router jelének minőségével kapcsolatban?
→ Lásd: „A vezeték nélküli router jelminősége”, 30. oldal.

Hibaüzenetek

Általános használat

Kijelző üzenet	Ok és/vagy megoldás
Nem lehet csatlakozni a hálózathoz. E1-01 E1-02	● Az okostelefon Wi-Fi funkciója ki van kapcsolva. → Kapcsolja be. ● Az Ön okostelefonja nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz. → Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva és működik.
Nincs csatlakoztatva E1-04	● Az Ön okostelefonja nem tud csatlakozni a bázisállomáshoz. → Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás és a vezeték nélküli útválasztó be van kapcsolva és működik.

Kijelző üzenet	Ok és/vagy megoldás
Az alkalmazást nem sikerült elindítani. E1-05	- Egy másik program fut a telefonon, ami megakadályozza az alkalmazás elindulását. → iPhone/iPad Érintse meg kétszer a kezdőlap gombot és lépjen ki a programból. Lépjen ki a többi programból, és próbálja ismét elindítani ezt az alkalmazást. → Android Érintse meg az [OK] gombot az alkalmazásból való kilépéshez. Lépjen ki a többi programból, és próbálja ismét elindítani ezt az alkalmazást.
A bázisállomásnál már regisztrálva van a maximális számú mobiltelefon. E2-01	Már 4 okostelefon van regisztrálva a bázisállomáshoz. → Használjon egy hordozható készüléket a nem használt okostelefonok bázisállomásból való törléséhez.
A bázisállomás visszautasította ezt a kapcsolatot. E2-02 E2-03	Probléma lépett fel a bázisállomásban tárolt regisztrációs információkkal kapcsolatban. → Törölje az okostelefon regisztrációját (24. oldal), majd regisztrálja újra.
A bázisállomás nem válaszolt. Kérjük, használjon egy másik kézibeszélőt a regisztráció későbbi visszavonásához. E2-04	Probléma lépett fel az okostelefon regisztrációjának törlésekor. → Használjon egy hordozható készüléket az okostelefon bázisállomásból való törléséhez.
A bázisállomás nem válaszol. E3-01	- Kommunikációs hiba lépett fel. → Ellenőrizze, hogy a bázisállomás és a vezeték nélküli router be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e. Kapcsolja ki az okostelefon Wi-Fi funkcióját, majd kapcsolja be, és próbálja ismét. - Az okostelefonban elmentett bázisállomás IP-címe helytelen. → Ellenőrizze a bázisállomás IP-címét, majd szerkessze az okostelefonban elmentett bázisállomás információkat (23. oldal), és kézzel módosítsa az IP-cím beállítását úgy, hogy egyezzen a bázisállomás IP-címével.
Nincs kiválasztva bázisállomás. E4-01 E4-02	Az okostelefon ezen a vezeték nélküli hálózaton még sohasem kapcsolódott bázisállomáshoz. → Használja a(z) „Egy vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadása” részben leírt módszert az SSID (vezeték nélküli hálózati név) bázisállomással kapcsolódott SSID-k listájába való hozzáadásához (23. oldal).

Kijelző üzenet	Ok és/vagy megoldás
A vezetékes hozzáférési pont táblázata megtelt. E4-03	- Az alkalmazásban nem menthető el több vezetékek nélküli hozzáférési pont beállítása. → Törölje a szükségtelen vezetékek nélküli hozzáférési pontokat (23. oldal), majd regisztrálja újra az okostelefont a bázisállomáshoz.

Adatok egyéb eszközökre történő másolása

Kijelző üzenet	Ok és/vagy megoldás
Az előre beállított csengőhangokat nem lehet elküldeni. E5-01	- Előre beállított csengőhangot próbált hordozható készülékre másolni. → Csak olyan csengőhangok másolása támogatott, melyek az okostelefon SD-kártyáján, vagy a felhasználó által hozzáférhető belső memóriában találhatók.
Ez a fájl nem található meg az SD-kártyán. E5-03	- Az alkalmazás nem találja az aktuális csengőhangot. → Olyan csengőhangot állítson be az okostelefonon, amely MP3 fájlként került elmentésre az okostelefon SD-kártyáján vagy a felhasználó által hozzáférhető belső memóriában.
Nincs válasz E5-04	- A bázisállomás vagy a hordozható készülék nem válaszol. → Győződjön meg arról, hogy minden eszköz be van kapcsolva és megfelelően működik. → Győződjön meg arról, hogy a DECT hordozható készülék a bázisállomás lefedettségi területén belül van.
Memória megtelt E5-05	- A bázisállomás vagy a hordozható készülék memóriája megtelt. → Törölje a szükségtelen adatokat, és próbálja újra. Ne feledje, hogy ha egy telefonkönyv-bejegyzés törlésre kerül a bázisállomás telefonkönyvéből, akkor a hozzá tartozó kép nem törlődik. Szükség esetén kézzel törölhető (19. oldal).

Kijelző üzenet	Ok és/vagy megoldás
Kommunikációs hiba E5-06	● Az eszközök közti vezeték nélküli kommunikáció minősége gyenge. → Győződjön meg arról, hogy a releváns eszközök (okostelefon, vezeték nélküli router, bázisállomás, hordozható készülék stb.) egymás lefedettségi területein belül helyezkednek el, és hogy nincs olyan objektum közöttük, mely zavarná a vezeték nélküli kommunikációt. ● A bázisállomás nem kap áramot. → Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás tápkábele be van dugva, és megfelelő a tápellátás. Android ● Túl rövid csengőhangot próbált másolni. → Olyan csengőhangot válasszon, mely 2 másodpercnél hosszabb. ● Túl nagy csengőhangfájlt próbált másolni. → Válasszon egy kisebb csengőhangfájlt.
Foglalt E5-07	● Adatok másolása közben érkezett egy hívás, vagy olyan eszközt választott, melyen aktív hívás folyik. → Várjon, és próbálja meg újra.
Memória megtelt Az átvitel megszakadt. E5-08	● Az okostelefon SD kártyája vagy felhasználó által hozzáférhető belső memóriája megtelt. → Törölje a szükségtelen adatokat, és próbálja újra.

Hibaelhárítás

További hibaelhárítási információkért lásd a telefonos rendszerhez mellékelt Használati útmutató megfelelő fejezeteit.

Általános használat

Probléma	Ok és/vagy megoldás
Vezetékes hívások nem indíthatók és fogadhatók, az alkalmazás legtöbb funkciója nem használható	● Az okostelefon Wi-Fi funkciója ki van kapcsolva. → Győződjön meg arról, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója engedélyezve van, és az okostelefon ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva, mint a bázisállomás. → Android Ha az okostelefon Wi-Fi funkciója az energiatakarékos működést biztosító felfüggesztés (alvó mód) állapotban van, akkor kapcsolja ki az alvó mód használatát. ● Új vezeték nélküli routert (vagy vezeték nélküli hozzáférési pontot) adott a hálózathoz. Az új eszközhöz rendelt SSID (vezeték nélküli hálózati név) eltér annak a vezeték nélküli routernek az SSID beállításától, melyhez a bázisállomás kapcsolódik. → Adja hozzá az új vezeték nélküli hozzáférési pontot (23. oldal). ● Megváltoztatta a vezeték nélküli routerhez rendelt SSID (vezeték nélküli hálózati név) vagy jelszó értékét, ezért a bázisállomás nem tud kapcsolódni a vezeték nélküli routerhez. → Olvassa el a telefonos rendszerhez mellékelt Használati útmutató megfelelő fejezeteit, és állítsa be a bázisállomás és a vezeték nélküli router kapcsolatát, majd kövesse az új vezeték nélküli hozzáférési pont hozzáadását leíró lépéseket (23. oldal). ● A vezeték nélküli router kliensválasztó funkciója be van kapcsolva. → Ha az Ön vezeték nélküli útválasztójának kliensválasztó funkciója (egy funkció, mely megakadályozza, hogy az ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakozó vezeték nélküli eszközök egymással kommunikáljanak) be lett kapcsolva, akkor a bázisállomás és az Ön okostelefonja nem fog tudni kommunikálni egymással. Tekintse meg az Ön vezeték nélküli routeréhez mellékelt használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy ez a funkció ki van kapcsolva.

További információk

Probléma	Ok és/vagy megoldás
A készülék foglaltat jelez, ha egy vezetékes hívás indításához megéri a [Vezetékes] lehetőséget	● A bázisállomás foglalt. Várjon, és próbálja meg később újra.
Az okostelefon nem ad ki csengőhangot, ha megnyomja a [📞] gombot a bázisállomáson	● Ez nem jelent hibát. Ha megnyomja a [📞] gombot a bázisállomáson, akkor a bázisállomáshoz regisztrált hordozható készülékek csengeni fognak, de az okostelefonok nem.

A vezeték nélküli router jellemzői

Probléma	Ok és/vagy megoldás
Hangproblémák lépnek fel a vezetékes hívások közben	● Ezek és ezekhez hasonló problémák akkor léphetnek fel, ha gond van a vezeték nélküli router jelének minőségével kapcsolatban. → Tekintse át a vezeték nélküli routerhez mellékelt használati útmutatót, és a leírtak alapján módosítsa a csatorna beállításait. → Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor tekintse át az alábbiakat.
Zaj hallatszik vezetékes hívások közben	● A mikrohullámú sütők, vagy egyéb, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök jelei interferálhatnak a vezeték nélküli router jeleivel. → Tegye új helyre a vezeték nélküli routert, az okostelefont vagy az interferenciát okozó eszközt. → Ne használja az interferenciát okozó eszközt az alkalmazással egy időben.
Az okostelefon Wi-Fi kapcsolata megszakad	● Egyéb eszközök (számítógépek, okostelefonok, táblagépek stb.) egyszerre használják a vezeték nélküli hálózatot. → Várjon, és próbálja meg később újra.
Az okostelefon és a bázisállomás vagy a többi hordozható készülék közötti adatátvitel hosszú időt vesz igénybe	● Az Ön hálózatához közel egyéb vezeték nélküli hálózatok is megtalálhatók. → Tegye új helyre a vezeték nélküli routert.
Az üzenetrögzítőhöz való kapcsolódás sikertelen (csak KX-PRW120 esetén)	● Falak, folyosók, mennyezeti elemek, bútorok és egyéb objektumok akadályozzák, visszaverik vagy elnyelik a vezeték nélküli hálózat jeleit. → Tegye új helyre a vezeték nélküli routert vagy az okostelefont. → Távolítsa el azokat az objektumokat, melyek a jel minőségének romlását okozhatják.

A kereskedelmi osztály és az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a bázisállomás használati útmutatójában találhatja.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2013

PNQP1020WA CC1013MG3051