



Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu

Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon

Model No. **KX-PRW110**
KX-PRW120

Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu belgede, Smartphone Connect uygulamasının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Telefon sisteminizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na bakınız.

Giriş

Smartphone Connect'e genel bakış3

Başlarken

Başlatma, çıkma ve kaydetme5

Ekran düzeni5

Durum bildirimleri6

Telefon Özellikleri

Arama yapma7

Sabit hat araması sırasında diğer özelliklerin kullanılması7

Sabit aramaların yanıtlanması8

Diğer ahizelerin kullanılması8

Arama Günlüğü Özellikleri

Arama günlüğünün görüntülenmesi10

Arama günlüğünü kullanarak arama yapılması10

Arama günlüğünden kayıtlarınıza bilgi eklenmesi10

Arama günlüğünün silinmesi10

Rehber Özellikleri

Rehber özellikleri12

Telesekreter Sistemi Özellikleri

Telesekreter sisteminin açılması13

Mesajlarınızın dinlenmesi13

Tüm mesajların silinmesi13

Diğer Özellikler

Telefon sisteminize veri kopyalanması14

Kişilerin kopyalanması14

Resimlerin kopyalanması (yalnızca Android™ sürümü için)15

Zil sesinin kopyalanması (yalnızca Android sürümü için)16

Ahize hafızasının yönetilmesi16

Ses ayarlarının değiştirilmesi17

Durum çubuğu ve bildirim ayarlarının değiştirilmesi17

Genel ayarların değiştirilmesi18

Kayıt Özellikleri

Akıllı telefonunuzun ek ana birimlere kaydedilmesi19

Bir ana birim seçimi19

Kablosuz erişim noktasının kontrolü20

Akıllı telefonunuzun kaydının silinmesi20

Diğer Bilgiler

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız22

Hata mesajları22

Sorun giderme25

Smartphone Connect'e genel bakış

Ücretsiz Smartphone Connect uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyebilir ve akıllı telefonunuzu telefon sisteminizin bir uzantısı olarak kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullandığınızda aşağıdaki özelliklerden faydalanabilirsiniz.

- Kapsama alanınızı kullanarak gelen aramaları yanıtlama ve arama yapma
- Dahili aramaları yanıtlama ve dahili arama yapma
- Telesekreter mesajlarını dinleme
- Çağrı listenizi kontrol etme
- Akıllı telefonunuzdaki kişileri telefon sisteminize kopyalama
- Kapsama alanı dahilindeki aramaları akıllı telefonunuz ve ahizeniz arasında transfer etme
- Duvar kağıdı şablonu olarak kullanmak üzere akıllı telefonunuzdan görüntülerin ahizelere kopyalanması (sadece Android sürümlerde)
- Akıllı telefonunuzdan ahizenize zil tonları kopyalama (sadece Android sürümlerde)

Gereksinimler

Lütfen aşağıdaki destek sayfasındaki son bilgileri kontrol edin:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>

- iPhone ve iPad (iOS 8,0 ve sonrası) veya Android cihazlar (Android 4,0 ve sonrası)*¹ (Ekim 2017'den itibaren)
- Aşağıdaki Android cihazları Smartphone connect uygulamasıyla uyumlu değildir.
 - Google Play™ tarafından desteklenmeyen Android cihazlar
 - Sınırlı donanım özelliklerine sahip Android cihazlar (Bluetooth®, Wi-Fi ve mikrofon desteği gereklidir)
- Uyumlu bir Panasonic telefon sistemi (aşağıya bakınız)
- Kablosuz ağ yönlendirici (IEEE 802.11g veya IEEE 802.11n önerilir)
- Smartphone Connect uygulaması; indirme bilgilerine aşağıda yazılı olan web sitesinden ulaşabilirsiniz



<https://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>

- Kablosuz ağ yönlendiricisi üzerinden ev ağınıza kablosuz olarak bağlanmak için hem ana biriminizi hem de akıllı telefonunuzu yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na bakınız.
- Uygulama özelliklerinin büyük kısmını sadece akıllı telefonunuzu ana biriminizle aynı kablosuz ağ yönlendiricisine bağladığınızda kullanabilirsiniz. (Bu özellikleri evinizden uzaktayken kullanamazsınız.)

*1 Tavsiye edilen en düşük ekran çözünürlüğü: 1280×720. Daha düşük çözünürlükte bir ekran kullanıldığında ekran iletileri düzgün bir şekilde görüntülenemeyebilir.

İşlevsellik bilgileri

- Uygulama, akıllı telefonunuzun modeli, akıllı telefonunuza bağlı ekipmanlar ve yüklü uygulamalar gibi sistem ortamlarına bağlı olarak düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

Uyumlu Panasonic telefon sistemleri

- KX-PRW110
 - KX-PRW120
-

Diğer bilgiler

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 - Bu belgede gösterilen çizimler, ekran görüntüleri ve ürün arayüzü metinleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
 - Bu belgede listelenen model numaralarında son ek yoktur.
 - Cep telefonu aramalarını desteklemeyen iPad ya da Android cihazlar kullanıldığında, cep telefonu arama özellikleri kullanılamaz. Cihazınızın niteliklerine ve sınırlandırmalarına bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir.
 - Bu üründe, Apache License Version 2.0 lisanslı Apache Commons Net 3.2 kullanılmıştır. Lisansı <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html> adresinden indirebilirsiniz. Bu yazılım için kaynak kodu <http://commons.apache.org/configuration/> adresinde mevcuttur.
 - Smartphone Connect uygulamasının Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (EULA) aşağıdaki web sayfasında bulunabilir: <http://panasonic.net/cns/pcc/support/tel/air/>
-

Tescilli markalar

- Google, Google Play ve Android, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- iPhone ve iPad, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
- Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetindedir ve Panasonic Corporation bu markaları lisans ile kullanmaktadır.
- Burada tanımlanan diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Başlatma, çıkma ve kaydetme

Uygulamanın başlatılması

Smartphone Connect uygulamasını simgesine (aşağıda gösterilmiştir) tıklayarak başlatın.



Not:

- Uygulamayı ilk başlattığınızda, son kullanıcı lisans sözleşmesi görüntülenir.
- **iPhone/iPad**
Cihazınız uygulamayı desteklemiyorsa, uygulamayı başlattığınızda cihazınızın uyumlu olmadığına dair bir mesaj görüntülenir.

Uygulamadan çıkılması

iPhone/iPad

Çok işlevli çubuğu kullanarak uygulamadan çıkın.

Android

☰ simgesine dokununuz ya da akıllı telefonunuzun menü düğmesine basın ve ardından **[Çıkış]** düğmesine dokununuz. (Ayarlar menüsünün açılma şekli kullandığınız cihaza göre değişir.)

Akıllı telefonunuzun ana birime kaydedilmesi

Akıllı telefon 4 adete kadar ana birime kaydedilebilir ve her ana birime 4 adete kadar akıllı telefon kaydetmek mümkündür.

İlk kayıt işlemi

Uygulamayı ilk başlattığınızda, uygulama, akıllı telefonunuzu bir ana birime kaydetmenizi isteyecektir.

- 1 Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin etkinleştirildiğinden ve akıllı

telefonunuzun ana biriminizle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

- 2 Uygulamayı başlatın.
- 3 Akıllı telefonunuzu ana birime kaydetmeniz istendiğinde, **[Başlat]** seçeneğine tıklayın.
 - Uygulama, akıllı telefonunuzla aynı kablosuz ağa bağlı olan ana birimleri arar. Herhangi bir ana birim bulunmazsa, tekrar aramak için **[Arama]** düğmesine dokununuz.
 - Kablosuz ağınıza birden fazla kaydedilmemiş ana birim bağlıysa, tercih ettiğiniz bir tanesini seçin ve ana birim ve ahizeye isteğe göre bir isim verin.
- 4 Kayıt işleminin bitmesini bekleyin.
 - Kayıt işlemi bittiğinde uygulamanın **[Tuş tak]** ekranı görüntülenir.

Not:

- Kayıt işleminin ardından, durum çubuğu simgesine (yalnızca Android sürümlerde) ya da bildirimlere bakarak uygulamanın ana birime bağlandığını doğrulayabilirsiniz (sayfa 6).
- Daha sonra istediğinizde akıllı telefonunuzda belirlediğiniz ana birim ve ahize ismini değiştirebilirsiniz (sayfa 19).

Başka ana birimlere kayıt yapılması

Bkz. "Akıllı telefonunuzun ek ana birimlere kaydedilmesi" sayfa sayfa 19.

Ekran düzeni

Uygulamada aşağıdaki ekranlar yer almaktadır. İlgili tuşa basarak ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



[Tuş tak]

Telefon numaralarını çevirmek ve sabit hat-tınız üzerinden arama yapmak için kullanılır.



[Arama kayd.]

Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız aramalar dahil olmak üzere sabit hat üzerinden yapılan aramaların listesini görüntülemek için kullanılır.



[Kişiler]

Akıllı telefonunuzun telefon rehberinde kayıtlı kişileri aramak için kullanılır.



[Diğer]

(iPhone/iPad)



[Diğer]

(Android)

Telesekreter sistemi özellikleri, akıllı telefonunuzdan ahize cihazlarınıza veri kopyalama, ayarları değiştirme gibi uygulamanın diğer özelliklerine erişim ve uygulamanın yardım dosyalarını görüntülemek (internet bağlantısı gereklidir) için kullanılır.

Ayarlar menüsünün açılması

Belirli ekranlarda yer alan ayarlar menüsü sayesinde ek özelliklere ve ayarlara erişebilirsiniz.

iPhone/iPad

[Menü] öğesine dokunun.

Android

⋮ simgesine dokunun ya da akıllı telefonunuzun menü düğmesine basın. (Ayarlar menüsünün açılma şekli kullandığınız cihaza göre değişir.)

Durum bildirimleri

iPhone/iPad

Hata mesajları ve durum bildirimleri iOS Bildirim Merkezi'nde görüntülenir.

Ayrıca, uygulama ana birime

bağlanamadığında, **[Tuş tak]** ekranında  görüntülenir. Ana birimin açık ve akıllı telefonunuz ile ana birimin kablosuz ağ yönlendiricinizin kapsama mesafesinde olduğundan emin olun. Sorun giderme ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 22.

Android

Akıllı telefonunuzun durum çubuğu ve bildirimler panelinde hata mesajları, durum bildirimleri ve aşağıda verilen simgeler görüntülenir.



Uygulamanın ana birime bağlanmadığını ve telefon sisteminizin özelliklerine erişimin mümkün olduğunu belirtir.



Uygulamanın ana birime bağlanmadığını belirtir. Ana birimin açık ve akıllı telefonunuz ile ana birimin kablosuz ağ yönlendiricinizin kapsama mesafesinde olduğundan emin olun. Sorun giderme ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 22.



Cevapsız bir sabit hat araması olduğunu belirtir.



Telesekreter sisteminde yeni bir mesaj olduğunu belirtir. (sadece KX-PRW120)



Sabit hattınızın sesli mesaj servisine yeni bir mesaj kaydedildiğini belirtir.



Gelen bir sabit hat araması olduğunu belirtir.



Sabit hat üzerinden bir görüşme yaptığınızı ya da bir görüşmenin beklemede olduğunu belirtir. (Yeşil simge)



Farklı bir ahizde (ya da akıllı telefon) sabit hat üzerinden görüşme yapıldığını ya da görüşme beklemeden olduğunu belirtir. (Kırmızı simge)

Arama yapma

Uygulamayı sabit hat aramaları, mobil hat aramaları ve dahili arama yapmak için kullanabilirsiniz.

Önemli:

- Smartphone Connect özelliklerinin birçoğunu kullanmak için akıllı telefonunuzun kablosuz ağ üzerinden ana birime erişebilmesi gerekir. Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Elle tuşlama

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Tuş tak]** ekranını açın.
- 2 Telefon numarasını girin.
 - Bir rakamı silmek için **✕** ögesine dokunun.
 - Tuşlamayı bekletmek istiyorsanız **✱** ögesine dokunun ve bekleyin.
- 3 Arama yaparken kullanacağınız hattı seçmek için **[Sabit hat]** ya da **[Cep tel.]** öğelerine dokunun.
- 4 Sabit hat üzerinden arama yaptıysanız, aramayı sonlandırmak için **[Bağlantı kes]** ögesine dokunun.

Not:

- Sabit hat üzerinden bir görüşme yaptığınız esnada mobil hat üzerinden bir arama geldiğinde ve bu aramayı cevapladığınızda, **[Sabhat arama yntm]** ayarına bağlı olarak sabit hat araması kesilir ya da beklemeye alınır (bkz. "Genel ayarların değiştirilmesi" sayfa sayfa 18).
- Sabit hat aramalarını sonlandırırken, karşı taraf sizden önce kapatsa da **[Bağlantı kes]** düğmesine bastığınızdan emin olun. Aksi takdirde sabit hat bağlantısı devam eder.
- Sabit hat üzerinden arama yaparken ana birim meşgulse, meşgul sesi duyabilirsiniz.

- Ana birimin yineleyici modu açıksa, akıllı telefonunuzu kablosuz ağ yönlendiricisi ile ana birim arasındaki kablosuz ağ alanında hareket ettirdiğinizde, sabit hat aramaları ve dahili aramaların bağlantısı kesilebilir.

Bir kaydın aranması

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Kişiler]** ekranını açın.
- 2 İstenen kayda dokununuz ve ardından gerekliyse istediğiniz telefon numarasını seçin.
- 3 Arama yaparken kullanacağınız hattı seçmek için **[Sabit hat]** ya da **[Cep tel.]** öğelerine dokununuz.
- 4 Sabit hat üzerinden arama yaptıysanız, aramayı sonlandırmak için **[Bağlantı kes]** ögesine dokununuz.

Sabit hat araması sırasında diğer özelliklerin kullanılması

Tuş takımı

Bir arama sırasında numara girmeniz gerekirse, örneğin bir çağrı merkezinin sesli yönlendirme menü sisteminde gezeceğiniz zaman **[Tuş tak]** ögesine dokununuz. Tuş takımını gizlemek için **[İptal]** ögesine dokununuz.

Ses çıkışı (hoparlör, Bluetooth, kulaklık)

iPhone/iPad

Mevcut cihazların listesini görmek için **[Ses kaynağı]** ögesine ve ardından seçmek istediğiniz ses çıkışı cihazının üzerine dokununuz.

Android

Bir görüşme sırasında akıllı telefonun hoparlörünü açıp kapatmak için **[Hoparlör]** ögesine dokununuz.

Telefon Özellikleri

Akıllı telefonunuz bluetooth uyumlu bir cihaza bağlıysa, mevcut cihazlar arasında geçiş yapmak için ses simgesine (hoparlör, Bluetooth, vb.) dokununuz.

Sustur

Karşı tarafın sizi duymamasını istiyorsanız akıllı telefonunuzun mikrofonunu susturmak için arama sırasında **[Ses kap.]** ögesine dokununuz. Mikrofonu geri açmak için tekrar **[Ses kap.]** ögesine dokununuz.

Bekletme

Arama sırasında aramayı beklemeye almak için **[Beklet]** ögesine dokununuz. Beklemeye aldığınız aramaya dönmek için **[Beklet]** ögesine dokununuz.

Geri arama

Telefon sisteminizin geri arama özelliğini kullanmak, aynı zamanda bekleyen bir aramayı yanıtlama ya da iki farklı arama arasında geçiş yapmak için arama sırasında **[R]** ögesine dokununuz.

Sabit aramaların yanıtlanması

Sabit hat aramasının yanıtlanması

Bir sabit hat araması geldiğinde, gelen arama ekranı görüntülenir. **[Yanıtla]** ögesine dokununuz.

Not:

• **Android**

Arama alım ekranı görüntülenmiyorsa aşağıdakileri yapın. (Kilitliyse telefonun kilidini açın.)

- 1 Ekranın üstünde geçici olarak görüntülenen bildirime dokununuz veya durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve

görüntülenen Smartphone Connect uygulamasına dokununuz.

2 **[Yanıtla]** ögesine dokununuz.

- Karşı taraf önce kapatmış olsa da, aramayı sonlandırırken **[Bağlantı kes]** ögesine dokunduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde sabit hat bağlantısı devam eder.
- **[Zil kpt]** ögesine dokunarak, zili geçici olarak kapatabilirsiniz. Diğer ahizeler çalmaya devam edecektir.
- Sabit hat aramaları ve dahili aramaların ses tonunu değiştirmek için, bkz. sayfa 17.
- **iPhone/iPad**
Uygulamanın arka plandayken gelen aramaları kabul etmesini istiyorsanız, **[Arka Plan Yaşatmak]** ayarını açın (bkz. "Genel ayarların değiştirilmesi" sayfa sayfa 18).
Bir arama geldiğinde, akıllı telefonunuz uygulamanın ses ayarlarına (sayfa 17) ve ses şiddetine göre tepki verir. Cihazınızın sesli/sessiz mod tuşunun uygulamayı etkilemediğini unutmayın.
- **Android**
Bir arama geldiğinde, akıllı telefonunuz titreşim ve sessiz mod ayarlarına göre tepki verir.

Diğer ahizelerin kullanılması

Dahili arama yapma

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Tuş tak]** ekranını açın.
- 2 **[İnterkom]** ögesine dokununuz.
- 3 İstediğiniz ahizeye dokununuz.
- 4 Bittiğinde, aramayı sonlandırmak için **[Bağlantı kes]** ögesine dokununuz.

Not:

- Diğer akıllı telefonlara dahili arama yapamazsınız.

● **iPhone/iPad**

Dahili bir arama görüşmesi yapıyorsanız, mobil hat üzerinden bir arama geldiğinde, dahili aramanın bağlantısı otomatik olarak kesilir.

● **Android**

Dahili arama görüşmesi yapıyorsanız, gelen bir mobil hat aramasını yanıtladığınızda, dahili aramanın bağlantısı otomatik olarak kesilir.

Sabit hat aramasının bir ahizeye aktarılması

1 **iPhone/iPad**

Sabit hat araması sırasında, **[Menü]** öğesine dokunun.

Android

Sabit hat görüşmesi yaparken, **:** öğesine dokunun ya da akıllı telefonunuzun menü tuşuna basın.

2 **[İnterkom]** öğesine dokunun.

3 İstediğiniz ahizeyi seçin ve ardından ahize kullanıcısının yanıtlamasını bekleyin.

- **[Beklet]** öğesine dokunarak iptal edebilir ve görüşmeye geri dönebilirsiniz.

4 Ahize kullanıcısı yanıtladıktan sonra, görüşmenizi sonlandırmak ve diğer ahizeye aktarmak için **[Bağlantı kes]** öğesine dokunun.

Not:

- Sabit hat aramalarını diğer akıllı telefonlara aktaramazsınız.

Bir konferans görüşmesinin başlatılması

1 **iPhone/iPad**

Sabit hat araması sırasında, **[Menü]** öğesine dokunun.

Android

Sabit hat görüşmesi yaparken, **:** öğesine dokunun ya da akıllı telefonunuzun menü tuşuna basın.

2 **[İnterkom]** öğesine dokunun.

3 İstediğiniz ahizeyi seçin ve ardından ahize kullanıcısının yanıtlamasını bekleyin.

- **[Beklet]** öğesine dokunarak iptal edebilir ve görüşmeye geri dönebilirsiniz.

4 Ahize kullanıcısı yanıtladıktan sonra, ayarlar menüsünü açın ve konferans görüşmesi başlatmak için **[Konferans]** öğesine dokunun.

- Diğer ahize kullanıcısıyla birlikte üçüncü bir tarafla görüşme yapabilirsiniz.

5 Bittiğinde, konferans görüşmesinden ayrılmak için **[Bağlantı kes]** öğesine dokunun.

- Diğer ahize kullanıcısı üçüncü tarafla yapılan görüşmeye devam edebilir.

Not:

- Bir konferans görüşmesine sadece bir adet akıllı telefon katılımcısı dahil olabilir.

Bir görüşmeye katılınması

Diğer bir ahize sabit hat görüşmesi yapıyorsa, **[Kullanımda]** öğesine dokunarak bu görüşmeye katılabilirsiniz.

Arama günlüğünün görüntülenmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Arama kayd.]** ekranını açın.
- 2 Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için istediğiniz sekmeye dokunun.

Not:

- Giden aramalar günlüğünde akıllı telefonunuzla yapılan sabit hat görüşmeleri görüntülenir.
- Gelen aramalar ve cevapsız çağrı arama günlüklerinde sadece akıllı telefonunuz ana birime bağlıyken gelen aramalar görüntülenir.
- Bir cevapsız çağrıya ait bilgilere bakıldıktan sonra, o çağrı için  simgesi görüntülenir.
- Ana birimin çağrı engelleme özelliği kullanılarak engellenen çağrılar arama günlüğünde görüntülenmez.

Arama günlüğünü kullanarak arama yapılması

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Arama kayd.]** ekranını açın.
- 2 Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için istediğiniz sekmeye dokunun.
- 3 **iPhone/iPad**
İstediğiniz telefon numarasına dokunun.
Android
İstediğiniz telefon numarası ya da kişinin yanındaki  öğesine dokunun.
- 4 **[Tuş tak]** ekranından aramayı yapın.

Arama günlüğünden kayıtlarınıza bilgi eklenmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Arama kayd.]** ekranını açın.
- 2 Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için istediğiniz sekmeye dokunun.
- 3 **iPhone/iPad**
Eklemek istediğiniz telefon numarası veya kişinin yanındaki  öğesine dokunun.
Android
Eklemek istediğiniz kişi ya da telefon numarasına dokunun.
- 4 **[Yeni kişi oluştur]** ya da **[Mevcut kişiye ekle]** öğelerine dokunun ve ardından ekran talimatlarına uyun.

Arama günlüğünün silinmesi

Arama günlüğündeki gelen aramaları, giden aramaları ve cevapsız çağrıları silebilirsiniz.
iPhone/iPad

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Arama kayd.]** ekranını açın.
- 2 Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için istediğiniz sekmeye dokunun.
- 3 **[Menü]** öğesine dokunun.
- 4 Tüm aramaları silmek için:
→ **[Tüm aramaları sil]** öğesine dokunun.
 - Bu ayar cevapsız çağrılar için geçerli değildir.Seçilen aramaları silmek için:
→ **[Seçili aramaları sil]** öğesine dokunun, seçilen öğeleri silmek için standart iOS yöntemini uygulayın ve ardından **[Bitti]** öğesine dokunun.

Android

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Arama kayd.]** ekranını açın.
- 2 Gelen aramalar, giden aramalar ve cevapsız sabit hat çağrılarını görmek için istediğiniz sekmeye dokununuz.
- 3 Tüm aramaları silmek için:
→  öğesine dokununuz ya da akıllı telefonunuzun menü tuşuna basın ve ardından silme seçeneğini seçin.
 - Cevapsız çağrılar teker teker silinebilir.Tek bir aramayı silmek için:
→ Silmek istediğiniz aramaya dokununuz ve ardından  öğesine dokununuz.
- 4 **[Tamam]** öğesine dokununuz.

Rehber özellikleri

iPhone/iPad

Uygulamanın telefon rehberi özelliklerini akıllı telefonunuzun kişiler uygulaması gibi kullanabilirsiniz.

Not:

- iPad ya da iPad mini kullanırken, Smartphone Connect rehberdeki kayıtlara resim eklenmesini ya da kayıtların resimlerinin düzenlenmesini desteklemez.
- Uygulamanın birçok özelliği, cihazınızın rehber kayıtlarındaki bilgilere erişerek çalışır. Cihazınızdaki yazılımın sürümüne bağlı olarak, uygulamanın rehber kayıtlarına erişimine izin vermek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenebilir. İsteddiğinizde, cihazınızın “Ayarlar” uygulamasında gizlilik bölümünden bu ayarı değiştirebilirsiniz.
- Gizlilik ayarını değiştirdiğinizde uygulama baştan başlar. Bir görüşme yapıyorsanız bağlantı kesilecektir, bu sebeple bu ayarları görüşme yapmadığınız sırada değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Android

Akıllı telefonunuzda kişi eklemek, kişileri düzenlemek ve silmek için akıllı telefonunuzdaki rehber uygulamasını kullanın.

Not:

- Akıllı telefonunuzda kayıtlı bir kişiyi aramak için, bkz. “Bir kaydın aranması” sayfa sayfa 7.
- Akıllı telefonunuzda kayıtlı kişileri ana birim rehberine eklemek için, bkz. “Kişilerin kopyalanması” sayfa sayfa 14.

Telesekreter sisteminin açılması

Telesekreter sistemi özellikleri sadece KX-PRW120 modelinde kullanılabilir.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Telesekretere bağlan]** → **[Cevap Açık]** öğesine dokunun.

Mesajlarınızın dinlenmesi

Telefon sisteminiz yeni bir mesaj kaydettiğinde, durum çubuğunda (yalnızca Android sürümü için)  simgesi görüntülenir ve akıllı telefonunuzda bir bildirim gösterilir. Mesajlarınızı kolayca dinlemek için bildirim dokunur ve ardından aşağıda gösterilen dinleme kontrollerini kullanın.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Telesekretere bağlan]** → **[Yürüt]** öğesine dokunun.
 - Telefon sisteminiz yeni mesajlarınızı dinletir. Yeni mesajınız yoksa, eski mesajlar dinletilir.
 - Mesajları dinlerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
 - **[Atla]**: Sonraki mesaj dinletilir.
 - **[Yinele]**: Geçerli mesaj baştan tekrar edilir ya da önceki mesaj dinletilir.
 - **[Dur]**: Mesaj dinletisi durdurulur ve önceki ekrana dönlür.
 - **[Sil]**: Geçerli mesaj silinir.
 - **[Bağlantı kes]**: Mesaj dinletisi durdurulur ve telesekreter sisteminden çıkılır.
 - **[Ses kaynağı]** (yalnızca iPhone/ iPad): Mesajları dinlemek için farklı bir ses çıkış cihazı seçmenizi sağlar.

- **[Hoparlör]** (yalnızca Android sürüm): Akıllı telefonunuzun hoparlörü ile kulaklık arasında geçiş yapar. Akıllı telefonunuz bluetooth uyumlu bir cihaza bağlıysa, mevcut cihazlar arasında geçiş yapmak için ses simgesine (hoparlör, Bluetooth, vb.) dokunun.
- 3 Bittiğinde, telesekreter sisteminden çıkmak için **[Bağlantı kes]** öğesine dokunun.

Tüm mesajların silinmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Telesekretere bağlan]** → **[Tümünü sil]** → **[Tamam]** öğesine dokunun.

Telefon sisteminize veri kopyalanması

Akıllı telefonunuzda sakladığınız çeşitli verileri telefon sisteminize kopyalayabilirsiniz. Veriler kopyalanırken, süreci ahize ekranından kontrol edebilirsiniz.

Veri kopyalama hakkında notlar

- Kopyalama sırasında, tahmini kopyalama süresi görüntülenir. Bağlantı koşullarında değişiklik olursa, verilerin kopyalanması daha uzun sürebilir.
- Veri kopyalaması sırasında bir sabit hat araması gelirse, kopyalama işlemi durdurulur. Aramadan önce kopyalanan veriler kalır.
- Veri aktarıldığı sırada, veri aldığı için ahizeden arama yapılamaz.
- Kopyalanan verilerin dosya isimleri ahize tarafından desteklenmiyorsa, desteklenmeyen karakterler, "*" karakteri ile değiştirilir.
- **iPhone/iPad**
Uygulama arka planda 10 dakika boyunca açık bırakıldığında, geçerli tüm işlemler iptal edilir. Veri aktarımı sırasında, kopyalama işlemi tamamlanana kadar uygulamanın ön planda kalmasına dikkat edin.
- **Android**
Veri kopyalama özelliğini kullanabilmeniz için akıllı telefonunuzda bir SD kart takılı olmalı ya da kullanıcının erişebileceği dahili bir hafıza olmalıdır.

Kişilerin kopyalanması

Akıllı telefonunuzdan ana birimin telefon rehberine kişileri kopyalayabilirsiniz. Kişileri kopyalarken, isimler ve telefon numaraları ana birime ve kişilerin resimleri de seçilen ahizeye kopyalanır.

Kişileri kopyalamayla ilgili notlar

- Yalnızca kişi isminin ilk 16 karakteri ve telefon numarasının ilk 24 karakteri kopyalanır.
- Bir kişiye ait biden fazla telefon numarası kayıtlıysa, yalnızca ilk 6 telefon numarası kopyalanır.
- Ana birimin telefon rehberine 500 kişiye kadar (toplamda 500 telefon numarası) kayıt yapmak mümkündür. Her ahizede 500 kişinin resmi kaydedilebilir.
- Ana birim telefon rehberinden bir kişi silindiğinde, resmi silinmez. Resmi elle manuel olarak silebilirsiniz (sayfa 16).
- Telefon numarası atanmamış olan kişiler kopyalanmaz.
- Uluslararası arama sembolü "+" kullanılarak kaydedilmiş olan telefon numaraları, ana birimin telefon numarası dönüşüm kodu ayarlarına göre dönüştürülerek kaydedilir. Kişileri akıllı telefonunuzdan ana birime kopyaladıktan sonra, telefon numaralarının doğru dönüştürüldüğünü kontrol edin.
- Kopyalama sırasında ana birimin hafızası dolarsa, başarıyla kopyalanan en son kişi ahize ekranında gösterilir.
- Kişi bilgilerinde kullanılan karakterler ana birim ya da ahize tarafından desteklenmiyorsa, desteklenmeyen karakterler "*" karakteri ile değiştirilir.

Belirli kişilerin kopyalanması

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Kişileri gönder]** → **[Listeye ekle]** öğesine dokunun.
 - Akıllı telefonunuzun rehber uygulaması açılır.
- 3 İstediğiniz kayda dokunun.
 - Seçilen kişi kopyalanacak öğeler listesine eklenir. Başka bir kişi seçmek için **[Listeye ekle]** öğesine dokunun.

- 4 Kopyalamak istediğiniz tüm kişileri listeye ekledikten sonra, **[İleri]** öğesine dokunun.
- 5 Resim ekli kişileri gönderiyorsanız, kişi resimlerini kopyalamak istediğiniz ahizeyi seçin ve ardından **[Gönder]** öğesine dokunun.

Tüm kişilerin kopyalanması

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Kişileri gönder]** → **[Tümünü gönder]** → **[Tamam]** öğesine dokunun.
- 3 Resim ekli kişileri gönderiyorsanız, kişi resimlerini kopyalamak istediğiniz ahizeyi seçin ve ardından **[Gönder]** öğesine dokunun.

Telefon numarası dönüşüm kodlarının ayarlanması

Telefon numaralarınızı akıllı telefonunuzun rehberine "+" ve ülke kodunu kullanarak kaydediyorsanız, aşağıdaki kodları ana birime kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Uluslararası kod

Uluslararası telefon numaralarını ararken eklemeniz gereken uluslararası arama ön kodunu kaydedin.

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **#117** tuşlayın
- 2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). → **[OK]** → **[↵]**

Ülke kodu

Sınır ötesinden kendi ülkenizi aramak için kullandığınız ülke kodunu kaydedin.

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **#118** tuşlayın

- 2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). → **[OK]** → **[↵]**

Şehirlerarası alan kodu

Akıllı telefonunuza "+" sembolünü ve ülke kodunu kullanarak şehirlerarası numara kaydederken, şehirlerarası arama yaptığınızda ülke kodunun yerine yazdığınız şehirlerarası alan kodunu da kaydedin.

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **#119** tuşlayın
- 2 İlgili kodu girin (en fazla 4 basamaklı). → **[OK]** → **[↵]**

Önemli:

- Kişileri akıllı telefonunuzdan ana birime kopyaladıktan sonra, telefon numaralarının doğru dönüştürüldüğünü kontrol edin.

Resimlerin kopyalanması (yalnızca Android™ sürümü için)

Akıllı telefonunuzdan ahizeleriniz resim kopyalayabilir ve ardından kopyaladığınız resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Duvar kağıdı gönder]** öğesine dokunun.
 - Akıllı telefonunuzun varsayılan resim görüntüleme uygulaması açılır.
- 3 İstenen resmi seçiniz.
- 4 Resmi kırpın.
- 5 Resmi kopyalamak istediğiniz ahizeleri seçin ve ardından **[Gönder]** öğesine dokunun.

Not:

- Duvar kağıdı şablonu olarak kullanılmak üzere, her ahizeye 2 adet resim kaydedilebilir.

Zil sesinin kopyalanması (yalnızca Android sürüm için)

Akıllı telefonunuzda kullandığınız zil sesini diğer ahizelere kopyalayabilirsiniz.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Zil sesi gönder]** → **[Gönder]** öğesine dokunun.
- 3 Zil sesini kopyalamak istediğiniz ahizeleri seçin ve ardından **[Gönder]** öğesine dokunun.

Not:

- Yalnızca akıllı telefonunuzun mevcut zil sesi kopyalanabilir. Belirli bir zil sesi kopyalamak için, ilk önce o zil sesini akıllı telefonunuzun geçerli zil sesi yapmalısınız.
- Her bir ahizeye 30 adete kadar zil sesi dosyası ya da toplamda 60 saniyelik ses kaydedilebilir. Dosya isimleri, dosyanın uzantısı hariç 29 karakterle sınırlandırılmıştır.
- Zil seslerinin yalnızca ilk 60 saniyesi kopyalanır. İsteddiğiniz zil sesini kopyalamadan önce istenen süreye kadar kısaltmak için ayrı bir ses uygulaması kullanabilirsiniz.
- Bu özellik, sadece MP3 zil seslerini destekler. Akıllı telefonunuzun zil sesi farklı bir dosya formatındaysa kopyalanamaz.
- Bu özellik sadece akıllı telefonunuza takılı olan SD kartındaki zil seslerini ya da kullanıcının erişebildiği dahili hafızada yer alan zil seslerini destekler. Yerleşik zil sesleri kopyalanamaz.

Ahize hafızasının yönetilmesi

Akıllı telefonunuzu görüntüleri (ahize tarafından duvar kağıdı olarak kullanılır), resimleri (akıllı telefonunuzun kayıtlarına atanan) veya zil seslerini kopyalamak için kullanırken ahize hafızasının ne kadarını kullandığınızı görebilir ve hafızada yer açmak için gereksiz öğeleri silebilirsiniz.

Hafıza kullanımının onaylanması

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **[#][6][7][0]** tuşlayın
- 2 Bilgileri onaylayın. → **[↵]**

Ahize hafızasından verilerin silinmesi

Bir öğeyi silme

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **[#][6][7][0]** tuşlayın
- 2 **[↕]: “Kullanılan”** → **[Detay]**
- 3 **[↕]:** Veri türünü seçin. → **[Menü]**
- 4 **[↕]: “Görüntüle”** → **[OK]**
- 5 **[↕]:** İstenen öğeyi seçin. → **[Sil]**
- 6 **[↕]: “EVET”** → **[OK]** → **[↵]**

Aynı türdeki tüm verileri silme

- 1 Telefon sisteminize dahil olan ahizelerden birini kullanarak **[Menü]** (sağ ekran tuşu) tuşuna basın ve ardından **[#][6][7][0]** tuşlayın
- 2 **[↕]: “Kullanılan”** → **[Detay]**
- 3 **[↕]:** Veri türünü seçin. → **[Menü]**
- 4 **[↕]: “Tümünü Sil”** → **[OK]**
- 5 **[↕]: “EVET”** → **[OK]**
- 6 **[↕]: “EVET”** → **[OK]** → **[↵]**

Not:

- Ahize zil sesi olarak kullanılan bir zil sesini sildiğinizde, onun yerine “**Zil Sesi 1**” (varsayılan) kullanılır.
- Bir telefon rehberi kategorisine atanan bir zil sesi sildiğinizde, her bir ahizenin kendi zil sesi ayarları kullanılır.
- Ahize duvar kağıdı olarak kullanılan bir resmi sildiğinizde, yerine “**Duvar Kağıdı 1**” kullanılır.
- Telefon rehberi ögesi olarak kullanılan bir resmi silerseniz, ögenin ait olduğu kişi aradığında hiçbir resim görüntülenmez.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

Zil ses ayarları

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** → **[Zil Sesi]** ya da **[Interkom zil sesi]** ögesine dokununuz.
- 3 İstenen ayarı seçiniz.
 - **[Varsayılan zil sesi]**: Uygulamanın varsayılan zil sesi kullanılır.
 - **[Müzik seç]**: Burada seçtiğiniz zil sesi kullanılır.
 - **[Sessiz]** (yalnızca iPhone/iPad): Hiç zil sesi duyulmaz.

Not:

- **iPhone/iPad**
Cihazınızda kayıtlı olan müzik dosyaları zil sesi olarak kullanılabilir; cihazda kayıtlı olan zil sesi dosyaları kullanılamaz.

Titreşim ve tuş sesleri (yalnızca iPhone/iPad)

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokununuz.

- 3 **[Ses ayarları]** altındaki açma/kapama anahtarını istediğiniz konuma kaydırın.
 - **[Titreşim]**: Bir arama geldiğinde akıllı telefonunuz titrer.
 - **[Tuş takımı sesleri]**: Telefon numarası çevirirken tuş sesi duyulur.

Ses ayarları (sadece Android sürümü)

Hoparlör, kulaklık, vb. ses çıkış seviyesi çok düşük ya da çok yüksekse, uygulamanın ana sesini artırmak ya da azaltmak için bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu ayarı akıllı telefonunuzun ses kontrolleri ile birlikte kullanmanızı öneririz. Bu ayarı mikrofonun sesini artırmak ya da azaltmak için de kullanabilirsiniz (örneğin, sesinizin seviyesi karşı taraf tarafından duyulur).

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** → **[Ses seviyesi]** ögesine dokununuz.
- 3 Ses ayarlarını istediğiniz gibi yapın.

Not:

- Bu ayar bir arama yapılırken değiştirilemez.

Durum çubuğu ve bildirim ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokununuz.
- 3 **[Durum çubuğu bildirimleri]** altında, onaylamak ve onayını kaldırmak istediğiniz öğelere dokununuz.
 - **[Cevapsız çağrılar]**: Cevapsız çağrı olduğunda durum çubuğu öğelerinin (yalnızca Android sürüm için) ve bildirimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

- **[Telesekreter sistemi]:** Telesekreter sistemi yeni bir mesaj kaydettiğinde durum çubuğu öğelerinin (yalnızca Android sürüm için) ve bildirimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
- **[Sesli mesaj]:** Sabit hattınızın sesli mesaj servisi yeni bir mesaj kaydettiğinde durum çubuğu öğelerinin ve bildirimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

Not:

• iPhone/iPad

Uygulamanın bildirim özelliklerini kullanıyorsanız, iOS Bildirim Merkezi'ndeki varsayılan ayarları kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Bildirim Merkezi: Açık
- 5 okunmamış öğe göster
- Alarm stili: Reklamlar

etmeyeceğini belirler. Bu özelliği açmanız pil kullanımını etkiler.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** öğesine dokunun.
- 3 **[Genel]** altında, istenen onay kutularını onaylamak ve onayları kaldırmak ya da istenen ayarları seçmek için istediğiniz öğeye dokunun.
 - **[Otm. başlat]** (yalnızca Android sürüm): Akıllı telefonunuzu açtığınızda uygulamanın otomatik başlayıp başlamayacağını belirler.
 - **[Ses kalitesi alarmı]:** Ses kalitesi düştüğünde bir uyarı sesi verilip verilmeyeceğini belirler.
 - **[Sabhat arama yntm]:** Sabit hat arama işlemlerini yönetir.
 - **[Arka Plan Yaşatmak]** (yalnızca iPhone/iPad): Uygulama arka plandayken arama kabul edip

Akıllı telefonunuzun ek ana birimlere kaydedilmesi

Uygulama bir ana birime kaydedilmediyse, sayfa 5 bölümünde anlatılan prosedürü uygulayın.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.
- 3 **[Kayıt]** altında, **[Ana birime kaydet]** ögesine dokunun.
- 4 Kullanılmayan bir ana birim numarası seçin ve ardından **[Tamam]** ögesine dokunun.
 - Uygulama, akıllı telefonunuzla aynı kablosuz ağa bağlı olan ana birimleri arar. Herhangi bir ana birim bulunmazsa, tekrar aramak için **[Arama]** düğmesine dokunun.
- 5 **Sadece bir ana birim bulunduğu:** Sonraki adıma ilerleyin.
Birden fazla ana birim bulunduğu: İstediğiniz ana birimi seçin ve **[Tamam]** ögesine dokunun. İstediğinde, dilediğiniz bilgileri girin ve ardından **[Bitti]** ya da **[Tamam]** öğelerine dokunun.
- 6 Kayıt işleminin bitmesini bekleyin.
 - Kayıt işlemi bittiğinde uygulamanın **[Tuş tak]** ekranı görüntülenir.

Not:

- Kayıt işleminin ardından, durum çubuğu simgesine (yalnızca Android sürümlerde) ya da bildirimlere bakarak uygulamanın ana birime bağlandığını doğrulayabilirsiniz (sayfa 6).
- Daha sonra istediğinizde akıllı telefonunuzda belirlediğiniz ana birim ve ahize ismini değiştirebilirsiniz (sayfa 19).

Bir ana birim seçimi

Akıllı telefonunuzu birden fazla ana birime kaydettiğinizde, bu ayar akıllı telefonunuzun hangi ana birime bağlanacağını belirler.

Sadece bir adet ana biriminiz varsa, bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.
- 3 **[Kayıt]** altında, **[Baz seç]** ögesine dokunun.
- 4 **[Otomatik]** ögesine ya da istediğiniz ana birime dokunun ve ardından **[Seç]** ögesine dokunun.
 - **[Otomatik]** seçildiğinde, uygulama otomatik olarak akıllı telefonun bağlı olduğu kablosuz ağ adındaki (SSID) ana birime bağlanır. Belli bir ana birim seçildiğinde, uygulama sadece seçilen ana birime bağlanır.
 - **[Otomatik]** seçildiğinde, **[Ayrıntılar]** ögesine dokunarak uygulamanın hangi ara birime bağlandığını kontrol edebilirsiniz.

Not:

- Bir ana birime ek kablosuz ağ adları (SSID) atamak için sayfa sayfa 20, "Bir kablosuz ağ erişim noktasının eklenmesi" bölümünde anlatılan prosedürü uygulayabilirsiniz.
- Bir ana birim seçtikten sonra, durum çubuğu simgesine (yalnızca Android sürüm için) bakarak uygulamanın ana birime bağlandığını kontrol edebilirsiniz (sayfa 6).

Ana birim ve ahize adı bilgilerinin değiştirilmesi

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.

- 3 **[Kayıt]** altında, **[Baz seç]** ögesine dokunun.
- 4 İstedığınız bir ana birimi seçin ve ardından **[Ayrıntılar]** → **[Düzenle]** ögesine dokunun.
- 5 Bilgileri istediğiniz gibi düzenleyin ve ardından **[Bitti]** ya da **[Tamam]** ögesine dokunun.

Kablosuz erişim noktasının kontrolü

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.
- 3 **[Kayıt]** altında, **[Kablosuz AP]** ögesine dokunun.
 - Kayıtlı ana birimlerin ve her ana birime atanan kablosuz ağ adlarının (SSID) bir listesi görüntülenir.

Bir kablosuz ağ erişim noktasının eklenmesi

Kablosuz ağınıza SSID'si kablosuz yönlendiricinizin SSID'sinden farklı olan bir kablosuz erişim noktası ekleyerek genişletirseniz, uygulama ayarlarına bu kablosuz erişim noktasını eklemek için bu prosedürü kullanın. Bunu yaptığınızda, akıllı telefonunuz yeni erişim noktasına her bağlandığında ana birime de bağlanır.

Not:

- Uygulamaya 10 adete kadar kablosuz erişim noktası kaydedilebilir.
- Kablosuz erişim noktası ile kablosuz ağ yönlendiricinizin adı aynı ise bu prosedüre gerek yoktur.

- 1 Akıllı telefonunuzun yeni erişim noktasına bağlandığından emin olun.
- 2 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 3 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.

- 4 **[Kayıt]** altında, **[Kablosuz AP]** → **[Listeye ekle]** ögesine dokunun.
- 5 Yeni erişim noktası ile ilişkilendirmek istediğiniz ana birimi seçin ve ardından **[Seç]** ögesine dokunun.

Bir kablosuz erişim noktasının silinmesi

Bu prosedürü yalnızca gereksiz kablosuz erişim noktalarını silmek için kullanın.

Not:

- Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu geçerli kablosuz erişim noktasını silemezsiniz.
- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
 - 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.
 - 3 **[Kayıt]** altında, **[Kablosuz AP]** ögesine dokunun.
 - 4 Silmek istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve ardından **[Sil]** ögesine dokunun.

Akıllı telefonunuzun kaydının silinmesi

İsteddiğiniz bir ara birimden akıllı telefonunuzun kaydını silmek için bu prosedürü kullanın.

- 1 Uygulamayı başlatın ve **[Diğer]** ekranını açın.
- 2 **[Ayarlar]** ögesine dokunun.
- 3 **[Kayıt]** altında, **[Kaydı sil]** ögesine dokunun.
- 4 Kaydı silmek istediğiniz ana birimi seçin ve ardından **[Tamam]** → **[Tamam]** ögesine dokunun.
 - Akıllı telefonunuz herhangi başka bir ana birime kayıtlı değilse, akıllı telefonunuzu tekrar kaydetmeniz istenecektir. Kaydetme işlemi için bkz.

“Akıllı telefonunuzun ana birime
kaydedilmesi” sayfa sayfa 5.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız

Uygulamanın özellikleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiriciniz açık mı ve düzgün çalışıyor mu?
→ Gerekirse, kablosuz ağ yönlendiricinizle birlikte temin edilen sorun giderme bilgilerinde yer alan kullanım talimatlarına başvurun. Tüm kabloların çalıştığından ve doğru bağlandıklarından emin olun.
- Ana birimi kablosuz ağ yönlendiricinize bağlanacak şekilde yapılandırdınız mı?
→ Gerekirse bilgi için telefon sisteminizle birlikte verilen Smartphone Connect Kurulum Kılavuzu ya da Kullanım Kılavuzu'na başvurun.
- Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği etkin mi?
→ Gerekirse, sorun giderme bilgileri için akıllı telefonunuzla birlikte verilen kullanım talimatlarına başvurun.
- Akıllı telefonunuz ana birimin bağlı olduğu kablosuz ağ yönlendiricisinin kapsama alanı dahilinde mi?
→ Çoğu durumda, akıllı telefonunuz ana birim ile aynı ağ yönlendiricisine bağlı değilse ana birimle akıllı telefon bağlantısı kurulamaz.
→ Evden uzaklaştığınızda akıllı telefonunuz ana birime bağlanamaz.
- Kablosuz ağ yönlendiricinizin sinyal kalitesi ile ilgili bir sorun mu var?
→ Bkz. "Kablosuz ağ yönlendiricisi sinyal kalitesi" sayfa sayfa 26.

Hata mesajları

Genel kullanım

Ekran mesajı	Neden ve/veya çözüm
Ağa bağlanılamadı. E1-01 E1-02	● Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği kapalı. → Özelliği açın. ● Akıllı telefonunuz kablosuz ağ yönlendiricisine bağlanamıyor. → Kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve çalışır olduğundan emin olun.
Bağlı değil E1-04	● Akıllı telefonunuz ana birime bağlanamıyor. → Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olun.

Ekran mesajı	Neden ve/veya çözüm
Uygulama başlatılamadı. E1-05	● Telefonunuzdaki başka bir açık uygulama bu uygulamanın başlatılmasını engelliyor. → iPhone/iPad Ana sayfa düğmesine dokunun ve bu uygulamayı kapamaya zorlayın. Diğer uygulamaları kapatın ve bu uygulamayı tekrar açmayı deneyin. → Android Bu uygulamadan çıkmak için [Tamam] öğesine dokunun. Diğer uygulamaları kapatın ve bu uygulamayı tekrar açmayı deneyin.
Azami sayıda cep telefonu ana birime zaten kaydedilmiş durumda. E2-01	● Ana birime zaten 4 adet akıllı telefon kayıtlı. → Kullanılmayan akıllı telefonların kaydını ana birimden silmek için ahizeyi kullanın.
Ana birim bu bağlantıyı reddetti. E2-02 E2-03	● Ana birimde kayıtlı olan kayıt bilgilerinde sorun var. → Telefonunuzun kaydını silin (sayfa 20) ve tekrar kaydedin.
Ana birim yanıt vermedi. Kaydı daha sonra iptal etmek için başka bir ahize kullanınız. E2-04	● Akıllı telefonunuzun kaydını silerken bir sorun oluştu. → Ana birimden akıllı telefonunuzun kaydını silmek için ahizeyi kullanın.
Ana birim yanıt vermiyor. E3-01	● Bir bağlantı sorunu var. → Ana birim ve kablosuz ağ yönlendiricinizin açık ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olun, akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğini kapatın ve ardından tekrar açın ve yeniden deneyin. ● Ana birimin IP adresi ayarları akıllı telefonunuza hatalı kaydedilmiş. → Ana birimin IP adresini doğrulayın ve ardından akıllı telefonunuzdaki ana birim bilgilerini düzenleyin (sayfa 19) ve ana birimin IP adresini eşleştirecek şekilde değiştirin.
Ana birim seçili değil. E4-01 E4-02	● Akıllı telefonunuz bu kablosuz ağa bağlıyken hiç bir ana birime bağlanmamış. → Ana birimle bağlantılı SSID'ler (kablosuz ağ isimleri) listesine SSID eklemek için "Bir kablosuz ağ erişim noktasının eklenmesi" bölümünde tarif edilen prosedürü izleyin (sayfa 20).
Kablosuz erişim noktası tablosu dolu. E4-03	● Uygulamaya daha fazla kablosuz erişim noktası kaydedilemiyor. → Kullanılmayan kablosuz erişim noktalarını silin (sayfa 20) ve ardından akıllı telefonunuzu tekrar ana birime kaydedin.

Diğer cihazlara veri kopyalanması

Ekran mesajı	Neden ve/veya çözüm
Ön ayarlı zil seslerini gönderebilirsiniz. E5-01	● Önceden ayarlanmış bir zil sesini ahizeye kopyalamayı denediniz. → Yalnızca akıllı telefonunuzun SD kartında ya da kullanıcının erişebileceği dahili hafızada yer alan zil seslerini kopyalayabilirsiniz.
Dosya SD kartında bulunmadı. E5-03	● Uygulama geçerli zil sesini bulamadı. → Akıllı telefonunuzu, akıllı telefonun SD kartında ya da kullanıcının erişebileceği dahili hafızada, MP3 dosyası şeklinde kaydedilmiş bir zil sesi kullanacak şekilde ayarlayın.
Yanıt yok E5-04	● Ana birim ya da ahize yanıt vermedi. → Cihazların açık ve çalışır durumda olduklarını kontrol edin. → DECT ahizenin ana birimin kapsama alanında olduğundan emin olun.
Bellek dolu E5-05	● Ana birimin ya da ahizenin hafızası dolu. → Gereksiz verileri silin ve tekrar deneyin. Ana birimin rehberinden bir kişi silindiğinde, ona ait resmin silinmediğini unutmayın. Resmi elle manuel olarak silebilirsiniz (sayfa 16).
İletişim hatası E5-06	● Cihazların arasındaki kablosuz bağlantı zayıf. → İlgili cihazların (akıllı telefon, kablosuz ağ yönlendirici, ana birim, ahize vb.) birbirlerinin kapsama alanı dahilinde olduğundan ve herhangi bir nesnenin kablosuz iletişimi engellemediğinden emin olun. ● Ana birime güç gitmiyor. → Ana birimin fişinin takılı olduğundan ve güç gittiğinden emin olun. Android ● Çok kısa bir zil sesi kopyalamayı denediniz. → 2 saniyeden daha uzun bir zil sesi seçin. ● Çok büyük bir zil sesi dosyası kopyalamayı denediniz. → Daha küçük bir zil sesi dosyası seçin.
Meşgul E5-07	● Veriler kopyalanırken bir arama geldi ya da arama yapan bir cihaz seçtiniz. → Bekleyin ve tekrar deneyin.
Bellek dolu Aktarım iptal edildi. E5-08	● Akıllı telefonunuzun SD kart hafızası ya da kullanıcının erişebileceği dahili hafızası dolu. → Gereksiz verileri silin ve tekrar deneyin.

Sorun giderme

İlave sorun giderme bilgileri için telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Genel kullanım

Sorun	Neden ve/veya çözüm
Sabit hat üzerinden arama yapılamıyor ve çağrı alınamıyor, uygulamanın birçok özelliği kullanılamıyor	● Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği devre dışı. → Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin etkinleştirildiğinden ve akıllı telefonunuzun ana biriminizle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. → Android Güç tasarrufu sağlamak için akıllı telefonunuzun Wi-Fi uykusu özelliği açıksa, bu özelliği kapatın. ● Ağınıza yeni bir kablosuz ağ yönlendiricisi (ya da kablosuz erişim noktası) eklediniz. Yeni cihaza atanan SSID (kablosuz ağ ismi) ana birimin bağlı olduğu kablosuz ağ yönlendiricisinde ekli olan SSID'den farklı. → Yeni kablosuz erişim noktasını ekleyin (sayfa 20). ● Kablosuz ağ yönlendiricinizin SSID'sini (kablosuz ağ ismini) ya da şifresini değiştirdiniz, bu yüzden ana birim kablosuz ağ yönlendiricisine bağlanamıyor. → Telefon sisteminizle birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na başvurun ve ana birimi kablosuz ağ yönlendiricinize bağlanacak şekilde ayarlayın ve ardından yeni kablosuz erişim noktası ekleme prosedürünü izleyin (sayfa 20). ● Kablosuz ağ yönlendiricinizin client isolation (aynı kablosuz ağ yönlendiricisine bağlı farklı cihazların birbirleri arasında bağlantı kurmasını engelleyen bir özellik) özelliği açık. → Kablosuz ağ yönlendiricinizin client isolation (aynı kablosuz ağ yönlendiricisine bağlı farklı cihazların birbirleri arasında bağlantı kurmasını engelleyen bir özellik) özelliği açıksa, ana biriminiz ve akıllı telefonunuzun bağlantı kurması mümkün değildir. Kablosuz ağ yönlendiricinizin kullanım talimatlarına bakınız ve bu özelliğin kapalı olduğundan emin olun.
Sabit hat üzerinden arama yapmak için [Sabit hat] ögesine dokunulduğunda meşgul sinyali duyuluyor	● Ana birim meşgul. Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.
Ana birimde [•••] ögesine basıldığında akıllı telefon çalıyor	● Bu normaldir. Ana birimde [•••] ögesine bastığınızda, ana birime kayıtlı olan ahizeler çalar ancak akıllı telefon çalmaz.

Kablosuz ağ yönlendiricisi sinyal kalitesi

Sorun	Neden ve/veya çözüm
Sabit hat görüşmelerinde ses kesintileri yaşıyor	● Bu ve diğer sorunların sebebi kablosuz ağ yönlendiricinizin sinyallerindeki sorunlar olabilir. → Kablosuz ağ yönlendiricinizle birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın ve kanal ayarlarını değiştirin. → Sorun devam ederse, aşağıdakileri deneyin.
Sabit hat görüşmelerinde gürültü oluyor	● Bir mikrodalga fırın veya elektromanyetik radyasyon yayan başka bir cihaz kablosuz ağ yönlendiricinizin sinyallerinde parazite sebep oluyor. → Kablosuz ağ yönlendiricinizin, akıllı telefonun ya da parazit yapan cihazın konumunu değiştirin. → Uygulamayı kullanırken parazit yapan cihazı kullanmayın.
Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısı kesiliyor	● Aynı anda kablosuz ağınıza başka cihazlar (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler vb.) bağlanıyor. → Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.
Akıllı telefonda ana birime ya da ahizelere veri kopyala işlemi uzun sürüyor	● Yakınlarınızda başka kablosuz ağlar var. → Kablosuz ağ yönlendiricinizin konumunu değiştirin.
Telesekreter sistemine bağlanamıyor (yalnızca KX-PRW120)	● Duvarlar, zemin ve tavanlar, mobilyalar vb. unsurlar kablosuz ağ sinyallerini engelliyor, yansıtıyor ya da sinyalleri emiyor. → Kablosuz ağ yönlendiricinizin ya da akıllı telefonunuzun konumunu değiştirin. → Sinyallerin düşmesine sebep olabilecek eşyaları kaldırın.

Satış departmanı ve müşteri destek bilgileri için lütfen ana birimin kullanım kılavuzuna bakın.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2013

PNQP1023YA CC1013MG1051