

## المعلومات التكميلية

رقم الموديل	اسم الموديل
<b>VL-SWD272</b>	<b>نظام الاتصال الداخلي بالفيديو اللاسلكي</b>
<b>VL-SVD272</b>	<b>نظام الاتصال الداخلي بالفيديو</b>
<b>VL-MWD272</b>	<b>جهاز وحدة التحكم الرئيسية</b>



تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، حيث تعنى بنكمل المعلومات الموجودة في تعليمات التشغيل الخاصة بالمنتج.

## ١.١ المقدمة

يمكن استخدام الموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272 كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كان الموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272 لديك جزءاً من نظام كهذا، فقد تختلف الميزات المتوفرة والإعدادات والعمليات قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272. يرجى العودة إلى المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه الاختلافات.

## ٢.١ زوار الردهة

يمكن للزوار استخدام محطة الردهة للاتصال بغرفتك. اعتماداً على إعدادات النظام، يمكن للزوار سواء الاتصال على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد ووحدة التحكم الفرعية الخاصة بك بشكل مباشر، أو الاتصال بالمستقبل. إذا قام المسئول بالردد على المكالمة، فيمكن المسئول الاتصال والتحدث معك قبل السماح للزائر من الدخول للمنزل.

### صور الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة

عندما يقوم الزائر باستعمال محطة الردهة للاتصال بك، يمكنك عرض الصورة من الكاميرا المدمجة بمحطة الردهة.

#### ملاحظة:

- من الممكن عرض الصور من الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة بصورة حية من قبل طاقم موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها لاحقاً من قبل مدير المبني.

#### التبديل إلى كاميرا أخرى (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

قد يتم توصيل كاميرا مراقبة خارجية إلى محطة الردهة. في هذه الحالة، يمكنك عرض الصور من الكاميرا الخارجية بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو مراقبة كاميرا محطة الردهة.

للتبدل بين صور كاميرا محطة الردهة والكاميرا الخارجية، اضغط و .

#### متزايا واسع/زوم

يمكنك تغيير موضع الزوم عندما تكون هناك مكالمة واردة أو عند المراقبة أو بصدد المكالمة مع كاميرات محطة الردهة.

#### فتح باب

قد يكون القفل الكهربائي متصلًا بمحطة ردهة. يمكنك فتح باب الباب أثناء التحدث أو المراقبة باستخدام محطة الردهة أو المراقبة باستخدام الكاميرا.

اضغط لفتح الباب.

#### إذن المصعد

قد يكون متحكم المصعد متصلًا بالنظام. في هذه الحالة، يتم السماح للزوار باستخدام المصعد لزيارة الطابق الخاص بك بعد قيامك بفتح باب المدخل. اعتماداً على الكيفية التي تم تهيئته النظام بها من قبل مدير المبني، فإن يتم السماح للزائر باستخدام المصعد للطوابق الأخرى.

## ٣. هواتف الامتداد الخاصة بمجمع الشقق (أطراف التوصيل)

يمكن دمج نظام الاتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخل المبني الخاص بك مع نظام هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد لإجراء المكالمات إلى هاتف الامتداد المثبتة داخل المبني. يمكنك أيضاً استقبال المكالمات من هاتف الامتداد باستخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد ووحدة التحكم الفرعية. تم تخصيص هاتف الامتداد أسماء تم برمجتها مسبقاً، مثل SECURITY OFFICE و RECEPTION.

#### ملاحظة:

- للحصول على معلومات حول هاتف الامتداد المتاحة في المبني الخاص بك، يرجى الاتصال بطاقم موظفي المنشأة.

#### لإجراء مكالمة إلى هاتف الامتداد (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

- اضغط على .
- قم باختيار هاتف الامتداد المرغوب.
- قد يتم عرض ما يصل إلى ٤ هواتف امتداد.

٣. اضغط على ← .

٤. عند الانتهاء، اضغط على .

#### للردد على مكالمة من هاتف الامتداد

عندما تلقى مكالمة من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد وتعرض الاسم الخاص بهاتف الامتداد، ترن وحدة التحكم الفرعية وتعرض TERMINAL.

- اضغط على .
- عند الانتهاء، اضغط على .

## ٤. المكالمات الطارئة (وحدة التحكم الرئيسية فقط)

قد يكون زر الطوارئ متصلةً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. إذا تم الضغط على زر الطوارئ، تستطيع وحدة التحكم الرئيسية لديك الاتصال تلقائياً بموظفي المنشأة لإذن لهم بالوضع. يطلق على هذا "مكالمة طارئة". عندما يتم الرد على المكالمة الطارئة، يمكنك حينها التحدث مع موظفي المنشأة. عندما تكون المكالمة الطارئة جارية، ستضيء شاشة وحدة التحكم الرئيسية باللون الأحمر.

#### ملاحظة:

- مكالمات الطوارئ متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو وظيفة الإشعار الطارئ في إعدادات النظام.
- قم بتوصيل أزرار الطوارئ بأطراف التوصيل IN1 و IN2. (لن تعمل أزرار الطوارئ إذا تم توصيلها بأطراف توصيل أخرى).

## ٦. الشروط والقيود الخاصة في النظام

إذا كان الموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272 الخاص بك جزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى ملاحظة الشروط والقيود الخاصة في النظام.

- يتم فصل كافة المكالمات وجلسات المراقبة تلقائياً بعد مدة من الوقت التي تم برمجتها مسبقاً.

يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد.

استعمل المكالمات المتتابعة على فصل المكالمة الحالية (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية مخفضة)، أو لن يتم توصيلها (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية عليا).

## ١.٥ أجراس الباب (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

قد يكون جرس الباب متصلةً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في هذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد بالرنين عند ضغط أحدهم على زر جرس الباب.

عندما يكون جرس الباب متصلةً بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك، قم بتهيئة وحدة التحكم الرئيسية كما يلي.

اضغط [≡] ← "الأجهزة المتصلة" ← "توصيات هاتف الباب" ← "هاتف الباب" ←

"قم باستخدام جرس الباب" ← OK. عند صدور صوت تنبيه، اضغط [OFF].

ملاحظة:

- قم بتوصيل جرس الباب بأطراف التوصيل IN3 و IN4. (لن يعمل جرس الباب إذا تم توصيله بأطراف توصيل أخرى).

المراقبة

الأولوية المنخفضة

مكالمات عامة

(الردهة إلى وحدة التحكم الرئيسية، وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف الامتداد، الخ)

الأولوية المتوسطة

المكالمات الطارئة

الأولوية العليا

- العمليات التالية بين جهاز وحدة التحكم اللاسلكية (وحدة التحكم الفرعية مثل VL-WD613) والأجهزة الأخرى غير متوفرة.

- مراقبة محطة الردهة
- التبديل بين محطة الردهة وصور الكاميرا
- إجراء مكالمات إلى هواتف الامتداد
- المكالمات الطارئة
- عمليات جرس الباب
- تسجيل صور هاتف الباب يدوياً
- تشغيل صور هاتف الباب التي تم تسجيلها

## ٧.١ المعلومات المتعلقة بالإعدادات المتوفرة

تختلف الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم بالامتداد الخاصة بك قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272.

تم الإشارة إلى الاختلافات باللون الأحمر. للحصول على قائمة بكلفة الإعدادات الأخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل.

**ملاحظة:**

- تكون الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الفرعية الخاصة بك نفس تلك الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD272/VL-SVD272/VL-MWD272.
- في الجدول التالي، يشار إلى الإعدادات الافتراضية من خلال <>.

اسم البند: "الإعدادات المبدئية"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
-	-	<b>موقع البهلو</b> (لا يمكن اختيارها)	إعدادات موضع الزوم <sup>١*</sup>
-	-	<b>هاتف الباب</b>	
-	-	<b>موقع البهلو</b> (لا يمكن اختيارها)	إعدادات واسع/زوم <sup>١*</sup>
- زوم <واسع>	- عند حضور الزائرين - عند المراقبة	<b>هاتف الباب</b>	

\* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم بالامتداد.

اسم البند: "نغمة الرنين"

الإعدادات	القائمة الفرعية	
	٢	١
- مرتفع جداً <مرتفع> - عادي - هادئ - كتم الصوت	<b>موقع البهلو / هاتف الباب</b>	مستوى صوت النغمة
- <عادي> - تكرار	<الصوت 1> - الصوت 2 - الصوت 3	<b>موقع البهلو</b>
- <عادي> - تكرار	الصوت 1 <الصوت 2> الصوت 3	<b>هاتف الباب</b>

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	توصيلات هاتف الباب
- تم توصيل الجهاز -> الردم التلقائي -> لم يتم توصيل الجهاز قم باستخد ام جرس الباب	-	-	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	قفل كهربائي
ـ فك القفل المخصص ـ لـ الثوابي <ـ فـ ـ القفل المخصص ـ لـ الثوابي	- الاتصال بالقفل ـ الكهربائي 1 ـ الاتصال بالقفل ـ الكهربائي 2 ـ التوصيل بهاتف ـ الباب ـ <ـ لا يوجد توصيل>	- قفل الباب ـ الكهربائي ـ قفل بوابة ـ المركبة ـ الكهربائي	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	الإضاءة التلقائية
- <ـ تفعيل> ـ تعطيل	-	- عند حضور ـ الزائرین ـ عند ـ المراقبة	هاتف الباب	
- <ـ تفعيل> ـ تعطيل	-	-	-	مكالمة طارئة**

١\* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم بالامتداد.

٢\* متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو وظيفة الإشعار الطارئ في إعدادات النظام.





**PNQP1308YA** C0916MM1067