

المعلومات التكميلية

رقم الموديل	اسم الموديل
VL-SWD275	نظام الاتصال الداخلي بالفيديو اللاسلكي
VL-MWD275	جهاز وحدة التحكم الرئيسية



١.١ المقدمة

يمكن استخدام الموديل VL-SWD275/ML-MWD275 كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كان الموديل VL-SWD275/ML-MWD275 لديك جزءًا من نظام كهذا، فقد تختلف المميزات المتوفرة والإعدادات والعمليات قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD275/ML-MWD275. يرجى العودة إلى المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه الاختلافات.

٢.١ زوار الردهة

يمكن للزوار استخدام محطة الردهة للاتصال بغرفتك. اعتمادًا على إعدادات النظام، يمكن للزوار سواء الاتصال على وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد ووحدة التحكم الفرعية الخاصة بك بشكل مباشر، أو الاتصال بالمستقبل. إذا قام المستقبل بالرد على المكالمات، فيمكن للمستقبل الاتصال والتحدث معك قبل السماح للزائر من الدخول للمبنى.

صور الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة


عندما يقوم الزائر باستعمال محطة الردهة للاتصال بك، يمكنك عرض الصورة من الكاميرا المدمجة بمحطة الردهة.

ملاحظة:

- من الممكن عرض الصور من الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة بصورة حية من قبل طاقم موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها لاحقًا من قبل مدير المبنى.

التبديل إلى كاميرا أخرى (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

قد يتم توصيل كاميرا مراقبة خارجية إلى محطة الردهة. في هذه الحالة، يمكنك عرض الصور من الكاميرا الخارجية بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو مراقبة كاميرا محطة الردهة.

للتبديل بين صور كاميرا محطة الردهة والكاميرا الخارجية، اضغط  و .

مزايا واسع الزوم

يمكنك تغيير موضع الزوم عندما تكون هناك مكالمات واردة أو عند المراقبة أو بصدد المكالمات مع كاميرات محطة الردهة.

فتح باب

قد يكون القفل الكهربائي متصلًا بمحطة ردهة. يمكنك فتح باب البيهو أثناء مكالمات واردة أو أثناء التحدث أو المراقبة باستخدام محطة الردهة أو المراقبة باستخدام الكاميرا.

اضغط  لفتح الباب.

إذن المصعد

قد يكون متحكم المصعد متصلًا بالنظام. في هذه الحالة، يتم السماح للزوار باستخدام المصعد لزيارة الطابق الخاص بك بعد قيامك بفتح باب المدخل. اعتمادًا على الكيفية التي تم تهيئة النظام بها من قبل مدير المبنى، فلن يتم السماح للزائر باستخدام المصعد للطوابق الأخرى.

٣.١ هواتف الامتداد الخاصة بمجمع الشقق (أطراف التوصيل)

يمكن دمج نظام الاتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخل المبنى الخاص بك مع نظام هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد لإجراء المكالمات إلى هواتف الامتداد المثبتة داخل المبنى. يمكنك أيضًا استقبال المكالمات من هواتف الامتداد باستخدام وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد ووحدة التحكم الفرعية. تم تخصيص هواتف الامتداد أسماء تم برمجتها مسبقًا، مثل RECEPTION و SECURITY OFFICE.

ملاحظة:

- للحصول على معلومات حول هواتف الامتداد المتاحة في المبنى الخاص بك، يرجى الاتصال بطاقم موظفي المنشأة.

إجراء مكالمات إلى هاتف الامتداد (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

١. اضغط على [TALK].
٢. قم باختيار هاتف الامتداد المرغوب.
- قد يتم عرض ما يصل إلى ٤ هواتف امتداد.
٣. اضغط  ← .
٤. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

لرد على مكالمات من هاتف الامتداد

عندما تتلقى مكالمات من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد وتعرض الاسم الخاص بهاتف الامتداد، ترن وحدة التحكم الفرعية وتعرض TERMINAL.

١. اضغط على [TALK].
٢. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

٤.١ المكالمات الطارئة (وحدة التحكم الرئيسية فقط)

قد يكون زر الطوارئ متصلًا بوحدة التحكم الرئيسية لديك. إذا تم الضغط على زر الطوارئ، تستطيع وحدة التحكم الرئيسية لديك الاتصال تلقائيًا بموظفي المنشأة لإصدارهم بالوضع. يطلق على هذا "مكالمة طارئة". عندما يتم الرد على المكالمات الطارئة، يمكنك حينها التحدث مع موظفي المنشأة. عندما تكون المكالمات الطارئة جارية، ستضيء شاشة وحدة التحكم الرئيسية باللون الأحمر.

ملاحظة:

- مكالمات الطوارئ متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمات الطارئة أو وظيفة الإشعار الطارئ في إعدادات النظام.
- قم بتوصيل أزرار الطوارئ بأطراف التوصيل IN1 و IN2. (لن تعمل أزرار الطوارئ إذا تم توصيلها بأطراف توصيل أخرى.)

٦.١ الشروط والقيود الخاصة في النظام

- إذا كان الموديل VL-SWD275/VL-MWD275 الخاص بك جزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى ملاحظة الشروط والقيود الخاصة في النظام.
- يتم فصل كافة المكالمات وجلسات المراقبة تلقائيًا بعد مدة من الوقت التي تم برمجتها مسبقًا.
 - يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد. استعمل المكالمات المتتابعة على فصل المكالمات الحالية (إذا كانت المكالمات الحالية تتمتع بأولوية منخفضة)، أو لن يتم توصيلها (إذا كانت المكالمات الحالية تتمتع بأولوية عليا).

المراقبة الأولوية المنخفضة

مكالمات عامة

(الرددة إلى وحدة التحكم الرئيسية، وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف الامتداد، إلخ)

الأولوية المتوسطة

المكالمات الطارئة

الأولوية العليا

- العمليات التالية بين جهاز وحدة التحكم اللاسلكية (وحدة التحكم الفرعية مثل VL-WD619) والأجهزة الأخرى غير متوفرة.
 - مراقبة محطة الرددة
 - التبديل بين محطة الرددة وصور الكاميرا
 - إجراء مكالمات إلى هواتف الامتداد
 - المكالمات الطارئة
 - عمليات جرس الباب
 - تسجيل صور هاتف الباب يدويًا

٥.١ أجراس الباب (وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد فقط)

قد يكون جرس الباب متصلًا بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في هذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد بالرنين عند ضغط أحدهم على زر جرس الباب.

عندما يكون جرس الباب متصلًا بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك، قم بتهيئة وحدة التحكم الرئيسية كما يلي.

اضغط  ← "الأجهزة المتصلة" ← "توصيلات

هاتف الباب" ← "هاتف الباب" ←

"قم باستخدام جرس الباب" ← . عند صدور صوت تنبيه، اضغط [OFF].

ملاحظة:

- قم بتوصيل جرس الباب بأطراف التوصيل IN3 و IN4. (لن يعمل جرس الباب إذا تم توصيله بأطراف توصيل أخرى.)

٧.١ المعلومات المتعلقة بالإعدادات المتوفرة

تختلف الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم بالامتداد الخاصة بك قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD275/VL-MWD275. تم الإشارة إلى الاختلافات باللون الأحمر. للحصول على قائمة بكافة الإعدادات الأخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل.

ملاحظة:

- تكون الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الفرعية الخاصة بك نفس تلك الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SWD275/VL-MWD275.
- في الجدول التالي، يشار إلى الإعدادات الافتراضية من خلال < >.

اسم البند: "عرض المعلومات"

الإعدادات	القائمة الفرعية
	١
-	حالة الأجهزة المتملة
	سجل المستشعر

اسم البند: "الإعدادات المبدئية"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	إعدادات موضع ألزوم ^{١*}
-	-	هاتف الباب	
-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	إعدادات واسع/زوم ^{١*}
- زوم - < واسع >	- عند حضور الزائرين - عند المراقبة	هاتف الباب	
- يضبط ألوان الصور من هاتف الباب أو محطة الردهة. يمكن اختيار ٥ مستويات لكل لون (الإعداد الافتراضي: المستوى ٣).	- اللون (أحمر) - اللون (أزرق)	موقع البهو هاتف الباب	ضبط جودة الصورة ^{٢*}

١* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم بالامتداد.

٢* لا يتم عرض الصور من محطة الردهة أثناء ضبط جودة الصورة.

بعد ضبط جودة الصورة، قم بتنفيذ عمليات مثل المراقبة للتحقق من عرض الصورة الفعلية.

بالنسبة لوحدات التحكم بالامتداد، لا يتم عرض الصور سواء من هواتف الأبواب أو محطات الردهة.

اسم البند: "نغمة الرنين"

الإعدادات	القائمة الفرعية	
	٢	١
- مرتفع جدًا - <مرتفع > - عادي - هادئ - كتم الصوت	موقع البهو/ هاتف الباب	مستوى صوت النغمة

الإعدادات		القائمة الفرعية	
		٢	١
- <عادي> - تكرار	- <الصوت 1> - الصوت 2 - الصوت 3	موقع البهو	نغمة الرنين
- <عادي> - تكرار	- الصوت 1 - <الصوت 2> - الصوت 3	هاتف الباب	

اسم البند: "الأجهزة المتصلة" ١*

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	توصيلات هاتف الباب
- تم توصيل الجهاز - <الرصد التلقائي> - لم يتم توصيل الجهاز - قم باستخدام جرس الباب	-	-	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	قفل كهربائي
<فك القفل المخصص 1 للثواني> - فك القفل المخصص 7 للثواني	- الاتصال بالقفل الكهربائي 1 - الاتصال بالقفل الكهربائي 2 - التوصيل بهاتف الباب - <لا يوجد توصيل>	- قفل الباب الكهربائي - قفل بوابة المركبة الكهربائي	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	الإضاءة التلقائية
- <تفعيل> - تعطيل	-	- عند حضور الزائرين - عند المراقبة	هاتف الباب	
- <تفعيل> - تعطيل	-	-	-	مكالمة طارئة* ٢

١* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحة التحكم بالامتداد.

٢* متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو وظيفة الإشعار الطارئ في إعدادات النظام.

