

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lorsque vous utilisez cette unité, vous devez toujours observer des précautions élémentaires de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Après avoir éliminé les poussières de la lentille, nettoyez-la avec une ouate.
6. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, poêles ou autres dispositifs produisant de la chaleur (y compris amplificateurs).
7. Protégez le cordon d'alimentation et le cordon AC de façon qu'ils ne puissent être écrasés; particulièrement près de la prise et de la sortie de l'unité.
8. Le cordon AC est utilisé en tant que dispositif principal de déconnexion; assurez-vous que la prise de courant soit installée près de l'appareil et qu'elle est facilement accessible.
9. Ne touchez pas l'unité ni son cordon d'alimentation ou le cordon AC lors d'orages électriques.
10. Débranchez l'unité lorsque vous ne l'utiliserez pas pendant une période prolongée.
11. Ne confiez les réparations qu'à des techniciens qualifiés. Des réparations seront nécessaires lorsque l'unité avait été endommagée d'une manière ou d'une autre; lorsque le cordon d'alimentation, le cordon AC ou la fiche sont endommagés, que l'unité ne fonctionne pas normalement ou quand l'unité avait fait une chute.
12. La caméra a été conçue pour être utilisée à l'intérieur uniquement. Des expositions prolongées aux rayons directs du soleil pourraient endommager le capteur CMOS.

Protection du nom d'utilisateur et du mot de passe

L'utilisation d'un nom d'utilisateur unique et d'un mot de passe secret forme un important outil qui vous aidera à limiter l'accès à la caméra par des personnes non-autorisées. Si vous choisissez de désactiver cet outil et préférez de ne pas limiter l'accès à la caméra par le biais d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, des personnes non-autorisées pourraient utiliser la caméra de manière malveillante. (reportez-vous à la page 42 des instructions d'utilisation sur le CD-ROM d'installation)